


Installations - Betriebsund Wartungshandbuch BALTIC R410A



• • • Providing indoor climate comfort





INSTALLATIONS-, BETRIEBS-UND WARTUNGSHANDBUCH

Ref. BALTIC-IOM-0708-G

Das vorliegende Handbuch gilt für die folgenden ROOFTOP-Versionen:

BAC020SNM	BAH020SNM	BAG020SHM	BAG045SSM	BAM020SHM	BAM045SSM
BAC030SNM	BAH030SNM	BAG020SSM	BAG055SHM	BAM020SSM	BAM055SHM
BAC035SNM	BAH035SNM	BAG030SHM	BAG055SSM	BAM030SHM	BAM055SSM
BAC045SNM	BAH045SNM	BAG030SSM	BAG065DHM	BAM030SSM	BAM065DHM
BAC055SNM	BAH055SNM	BAG035SHM	BAG065DSM	BAM035SHM	BAM065DSM
BAC065DNM	BAH065DNM	BAG035SSM	BAG075DHM	BAM035SSM	BAM075DHM
BAC075DNM	BAH075DNM	BAG045SHM	BAG075DSM	BAM045SHM	BAM075DSM

HINWEISE FÜR GERÄTE MIT GASBRENNER:

DAS GERÄT MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT LOKALEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -BESTIMMUNGEN INSTALLIERT WERDEN UND DARF NUR IN GUT BELÜFTETEN BEREICHEN BENUTZT WERDEN.

BITTE LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES SORGFÄLTIG DIE HERSTELLERANWEISUNGEN DURCH.

DIESES HANDBUCH IST NUR FÜR GERÄTE MIT DEN FOLGENDEN CODES GÜLTIG: GB IR GR DA NO FI IS

Wenn das Gerät diese Symbole nicht aufweist, sehen Sie bitte in die technische Dokumentation, in der eventuell die für die Installation des Gerätes in einem bestimmten Land erforderlichen Änderungen angegeben werden.

LENNOX bietet bereits seit 1895 Umweltlösungen an. Auch unsere Rooftop Baureihe Baltic ™ setzt die hohen Standards fort, die LENNOX zu einem Begriff gemacht haben. Es sind flexible konstruktive Lösungen, die Ihren Anforderungen gerecht werden und bei denen auch Details eine kompromisslose Aufmerksamkeit zukommt. Auf Langlebigkeit hin entwickelt, sind sie einfach zu warten und bieten hohe Qualität als Teil der Standardausstattung. Informationen zu lokalen Ansprechpartnern finden Sie unter www.lennoxeurope.com.

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen und technologischen Informationen einschließlich von uns bereitgestellter Zeichnungen und technischer Beschreibungen, bleiben das Eigentum von Lennox und dürfen ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von Lennox nicht verwendet (außer für den Betrieb dieses Produkts), vervielfältigt, herausgegeben oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Die technischen Informationen und Spezifikationen in diesem Handbuch sind nur als Referenz angegeben. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen jederzeit vorzunehmen, ohne Vorankündigung oder Verpflichtung zur Nachrüstung gelieferter Produkte.



<u>INBETRIEBNAHMEBERICHT</u>	5
LOGBUCH KÄLTEMTTELTRANSAKTIONEN	8
INSTALLATION	
Transport - Handling	11
Zwingend erforderliche Handhabungsgeräte	12
Abmessungen und Gewichte	13
Anheben der Geräte	14
Anheben der Dachrahmen	15
Anheben des Wärmerückgewinnungsmoduls	16
Kontrollen vor der Inbetriebnahme	17
Mindestfreiraum um das Gerät	18
Installation auf dem Dachahmen	19
Positionierung des Dachrahmens	19
Nicht verstellbarer, nicht zusammengebauter Dachrahmen	20
Sichern des Dachrahmens	22
Montage und Abdichtung des Dachrahmens	22
Installation der Wärmerückgewinnung	23
Economiser und Fortluft	24
INBETRIEBNAHME	20
Elektrische Anschlüsse	
Kontrollen vor der Inbetriebnahme	
Starten des Gerätes	
Einschalten des Gerätes	28
ZEICHNUNGEN ALLGEMEINE ANORDNUNG	
BALTIC BAC-BAH-BAG-BAM 020 bis 075	29
Nicht verstellbarer Dachrahmen	37
Verstellbarer Dachrahmen	38
Multidirektionaler horizontaler Dachrahmen	42
Abluftdachrahmen vertikal	46
Abluftdachrahmen horizontal	50
Übergangsdachrahmen	53
Option Energierückgewinnung	54
VENTILATION	
Keilriemenspannung	58
Montieren und Einstellen der Riemenscheiben	59
Ausgleichen der Luftmenge	60
Filter	71
Ventilatorenanlauf	72

INHALT



П	ᆮ	ΙZ	U	Р	ı	ı	U	ľ	V	ᆮ	n	L

Warmwasserheizregister	73
Elektroheizung	75
Gasbrenner	76
Modulierender Gasbrenner	88
CLIMATIC REGLER	
Siehe spezifische Angaben auf Seite 91	93
PRINZIPDARSTELLUNGEN	
Kältekreisläufe	114
Diagramm Warmwasserheizregister	117
	4.46
WARTUNGSDIAGNOSE	118
WARTUNGSPLAN	121
GARANTIE	124
ZERTIFIKATE	125



Alle Baltic-Geräte erfüllen die <u>PED-Richtlinie 97-23/CE</u> Der folgende Hinweis muss streng beachtet werden

Sämtliche Arbeiten an dem Gerät müssen von qualifiziertem sowie befugtem Personal durchgeführt werden.

Eine Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen oder schweren Unfällen führen.

Arbeiten am Gerät:

- Die Maschine ist am Netztrennschalter von der Spannungsversorgung zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die Arbeiter müssen angemessene persönliche Schutzkleidung tragen (Helm, Handschuhe, Brille usw.).

Arbeiten an elektrischen Systemen und Elektronik:

• Die Arbeiten an den elektrischen Bauteilen müssen bei ausgeschaltetem Strom (siehe unten) von Arbeitern mit den entsprechenden gültigen Qualifikationen und Befugnissen ausgeführt werden.

Arbeiten an dem Kältekreislauf bzw. den Kältekreisläufen:

- Die Überwachung der Drücke, das Entleeren und das Befüllen des Systems unter Druck müssen mit den für diesen Zweck vorgesehenen Anschlüssen und geeigneter Ausrüstung durchgeführt werden.
- Um eine Explosionsgefahr aufgrund von Kältemittel- und Ölnebel zu verhindern, muss der betreffende Kreislauf entleert werden und drucklos sein, bevor die Kühlbauteile demontiert oder losgelötet werden.
- Auch nach dem Entleeren des Kältekreislaufes besteht ein Restrisiko für einen Druckaufbau durch Ölentgasung oder durch Erwärmung der Wärmetauscher. Die Druckfreiheit ist durch Öffnen des Systems an der Niederdruckseite zur Atmosphäre hin sicherzustellen.
- Löt- und Schweißarbeiten dürfen nur von hierfür qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Alle Lötstellen müssen der NF EN1044 (mindestens 30% Silber) entsprechen.

Austausch von Bauteilen:

- Um die Übereinstimmung mit dem CE-Zeichen aufrechtzuerhalten, müssen die Bauteile stets durch Ersatzteile von Lennox oder durch von Lennox zugelassene Teile ersetzt werden.
- Es darf ausschließlich das auf dem Typenschild des Herstellers genannte Kältemittel verwendet werden, keinerlei andere Produkte (Kältemittelgemisch, Kohlenwasserstoffe usw.).

VORSICHT:

Bei einem Brand können Kältekreisläufe Explosionen verursachen und Kältemittel sowie Öl unter hohem Druck ausstoßen.



Standort details			Dl				
Standort details			Regler Modell				
Anlagenref.			Seriennr				
Installation durch			Kältemitt	ei			
(1) DACHINSTALLATION	<u> </u>						
Genügend Zugangsmöglichkeiten Ja ☐ Nein ☐		Insta		ofluss angebaut a		Dachrahr OK	men Nicht OK □
(2) ÜBERPRÜFUNG DER ANS	SCHLÜSS	E			_		
Phasenüberprüfung Ja ☐ Nein ☐		Spannung den P		1/2		2/3	1/3
(3) ÜBERPRÜFUNG DER CLI	MATIC-K	ONFIGUR	ATION				
CLIMATIC 50 gemäß den Optionen u Ja	nd Spezifika	tionen konfiç	guriert:				
(4) ZULUFTVENTILATOREIN	HEIT / VE	NTILATIO	N AUFB	EREITUNG			
Typ:	-4		1-14/	N°1			N°2
Auf dem Typenschild angegebene Le Auf dem Typenschild angegebene Sp			kW V				
Auf dem Typenschild angegebene St			Α				
Ventilatortyp:				Vorwärtslaufend		Vorwärtsl	
Angegebene Riemenlänge:			mm	Rückwärtslaufend	Ш	Rückwärt	isiauienu 🗀
Spannung überprüft:				Ja ☐ Nein		Ja 🗀	—
Flucht Ausrichtung überprüft:				Ja 🗌 Nein		Ja 🗌	Nein ☐
Motor Riemenscheibe Durchm: D Ventilatorriemenscheibe Durchm.: D	•••		mm				
Ventilatordrehzahl = Motor U/min x D ₁			U/min				•••••
Gemittelte gemessene Stromstärke:	и гор		A				
Mechanische Leistung an der Welle (der Luftströmung):	Siehe Ausgle	eich	W				
Arbeitspunkt überprüft:				Ja 🗌 Nein		Ja 🗌	Nein □
Geschätzte Luftmenge:			m³/h				
(5) ÜBERPRÜFUNG DES LUF	TSTROM	-DRUCKE	ÜHLERS	<u> </u>			
			Sollwerte e	ingestellt:			
Gemessener Drucka				Ja □ Ne	ein 🗌		
	mbar		vvenn Ja, r 3410 :	neue Werte eingeber 3411 :		3412:	
(6) ÜBERPRÜFUNG DER EXT	ERNEN F						
			Temp. ir	n Menü 2110 überpr	üft und a	aufgezeichr	net:
Elektrische Anschlüsse überprüft: Ja ☐ Nein ☐			Nein 🗌				
7. d. ftte see e set us	100 % Fris			100 % R			
Zulufttemperatur Rückluft temperatur						°C	
Umgebungs temperatur							
Umgebungs temperatur°C (7) ÜBERPRÜFUNG DER MISCHLUFTKLAPPEN							
Klappen öffnen & schließen					D	en (Die) Fr	nthalpiefühler
einwandfrei OK	% Min	dest-FL:	Abluft	ventilator überprüft			rprüft
Ja ☐ Nein ☐		%	Ja	☐ Nein ☐		Ja 🗌	Nein 🗌



(8) KÄLTEKREISLAUF

(-)	Stromaufna	hme des A	ußen luftve	entilatormoto	rs:	Drehrich überprüf			Vempresser
Motor 1		L1	.A L2	A	L3A	Ja	Nein l		Kompressor- spannung.
Motor 2		L1		A	L3A	Ja 🗆	Nein		opannang.
Motor 3		L1			L3A	Ja 🗌	Nein		Verd1: V
Motor 4		L1		A	L3A	Ja 🗌	Nein		Verd2: V
Motor 5		L1	.A L2	A	L3A	Ja 🗌	Nein		Verd3: V
Motor 6		L1	.A L2	A	L3A	Ja 🗌	Nein		Verd4: V
Verdic	hter-Strom	aufnahme k	Kühlen			Drücke & T			
					Temperaturen		Drücke		
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Saugse	ite _{För}	derung		LP	HP
Komp 1	A	A	A		°C	°C		bar	bar
Komp 2	A	A	A		°C	°C		bar	bar
Komp 3	A	A	A		°C	°C		bar	bar
Komp 4	A	A	A		°C	°C		bar	· bar
Umschalt	ventile über		Ventil1: Ja [Ventil2: Ja [Nein Nein Nein			ıtil3: Ja ☐ ıtil4: Ja ☐		ein 🗌 ein 🔲
Kompress	orstromauf	nahme HEI	ZBETRIEB		[Drücke & T	emperati	ıren	
•					Temperaturen		1		Drücke
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Saugse	ite _{För}	derung		LP	HP
Komp 1	A	A	A			°C		bar	bar
Komp 2	A	A	A		°C	°C		bar	bar
Komp 3	A	A	A			°C		bar	bar
Komp 4	A	A	A			°C		bar	bar
	oschaltung		bar	ND-Abscha					bar
	nittelfüllung			C1:	kg C2:.	kg	C3 :		kg C4:kg
	TROHEIZ	UNG							
Тур:					Seriennr.:				
_	1	1. Stufe (Ba					A 2. Stufe		<i>/</i> .
1					1	2	2		3
	MWASSE			l Noin 🗆					
• •	des Dreiweg	·		Nein 🗌					
(10) GAS	HEIZUNG						0 1		
	Größe:	Sasbrenner I		:14			Gasbrenr	ier inr. 2	
	Große:			iltyp: 		Größe:			Ventiltyp:
	ohrgröße		Gasart:			ohrgröße		<u> </u>	Gasart: G
Leiti	ungs druck.:		Abfa	lltest	Leitu	ıngs druck.	:		Abfalltest
			Ja 🗌	Nein 🗌					Ja 🗌 Nein 🗌
		ordruck übe					/ordruck ü		
Druckabso	haltung Luft	druckschalte	r:	mbar /Pa	Druckabsc	haltung Luf	tdrucksch	alter : .	mbar /Pa
Motor- Stromaufna		stemp.	CO2 %:	CO ppm:	Ampereza Motor:	hl Abga	astemp.	CC	02 %: CO ppm
	Α		%	%	A	٠	°C		%%
(11) PRÜ	FUNG DE	R GLT-FE	ERNSTEU	ERUNG					
	ур:		ensoren typ						rdrahtung überprüft:
			<u></u>						Ja □ Nein □

Es wird empfohlen, die beiden Tabellen unten auszufüllen, bevor Sie die Zoneneinstellung auf den Climatic-Regler übertragen.



Siehe Regelungsabschnitt auf Seite 55

Zeitzonen

Zeit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Beispiel			nic	ht b	eleg	jt		7	'h15	ZA		11h	00	ZB	14h	100		zc		19h	100		nicl bel	
Montag																								
Dienstag		•					-	i	i															
Mittwoch																								
Donnerstag																								
Freitag							i	i																
Samstag																								
Sonntag		•	!				į	!	i					!		!								:

Für jede Zeitzone zu justierende Variablen

	Star	t Z.A	Star	t Z.B	Star	t Z.C	Start nicht belegt		
	Stunde (3211)	Minute (3212)	Stunde (3213)	Minute (3214)	Stunde Minute (3215) (3216)		Stunde (3217)	Minute (3218)	
Montag									
Dienstag									
Mittwoch									
Donnerstag									
Freitag									
Samstag									
Sonntag									

Beschreibung	Gerät	Menü	min.	max.	Zone A	Zone B	Zone C	NICHT BELEGT
Sw Raum	°C	3311	8	35				
min. Luft	%	3312	0	100				
Sw Dyna	°C	3321	0	99.9				
Sw Kühlen	°C	3322	8	35				
Sw Heizen	°C	3323	8	35				
Heizung wechs.	Ein/Aus	3324	~	~				
Aktivierung	Ein/Aus	3331	~	~				
Heizung wechs.	Ein/Aus	3332	~	~				
Sw Entf.	%	3341	0	100				
Sw Befeucht.	%	3342	0	100				
Ventilator Ein/Aus	Ein/Aus	3351	~	~				
Ventilator neutr.	Ein/Aus	3352	~	~				
Frischluft	Ein/Aus	3353	~	~				
CO2	Ein/Aus	3354	~	~				
Verd. Kühl.	Ein/Aus	3355	~	~				
Verd. Heiz.	Ein/Aus	3356	~	~				
Hilfsheiz.	Ein/Aus	3357	~	~				
Befeucht.	Ein/Aus	3358	~	~				
Low Noise	Ein/Aus	3359	~	~	N/V	N/V	N/V	



LOGBUCH FÜR KÄLTEMITTEL-TRANSAKTIONEN: EC-Richtlinie Nr. 842/2006

ALLGEM	1EINE	E INFORM	IATIONEN	J		
Standort-				Seriennumme)r	
Bezeichnur	ng			Serieillullille	#I	
Anschrift						
des Stando	rts					
Betreiber						
des Stando	rts					
Kühllast	_			17"14 144 1	/I \	
Kältemittel-	-Typ			Kältemittelme	nge (kg)	
Gerätehers			_	Jahr der Insta	llation	
		LZUSATZ				
Datum	Techn	iker	Menge (kg)		Grund für den Zusa	tz
KALTEN	11TTE	LENTNAH	HME			
Datum	Techn	iker	Menge (kg)		Grund für die Entna	hme
LECKTE	STS					
Datum	Techn	iker	Testergebnis	3	Weitere Maßnahme	en erforderlich
i l			i			



LECKTE	STS (Teil 2)		
Datum	Techniker	Testergebnis	Weitere Maßnahmen erforderlich
		J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
WEITE	RE MASSNA	HMEN	
			Fueriffe a a Ma Con alors a
Datum	Techniker	Im Hinblick auf den Test am	Ergriffene Maßnahme
TEOTEN	LDEO ALITOMA	ATIOOLIEN LEOKDET	FELTODOVOTEMO (falla conda a a da sa)
			[EKTORSYSTEMS (falls vorhanden)
Datum	Techniker	Testergebnis	Kommentare oder Anmerkungen:
<u>Bemer</u>	<u>kungen:</u>		



KOMMENTARE:



ÜBERPRÜFUNG DER LIEFERUNG

Bitte prüfen Sie nach Anlieferung neuer Geräte die folgenden Punkte: Es obliegt dem Kunden, sicherzustellen, dass sich die Produkte in einem guten Betriebszustand befinden:

Das Äußere wurde auf keinerlei Weise beschädigt.

- Die Ausrüstung für Transport und Handhabung ist für das Gerät geeignet und entspricht den in diesem Handbuch enthaltenen Richtlinien.
- Das für die Installation vor Ort bestellte Zubehör wurde geliefert und befindet sich in betriebsfähigem Zustand.
- Die gelieferte Anlage entspricht der Bestellung und stimmt mit dem Lieferschein überein.

Sollte das Produkt beschädigt sein, müssen die genauen Details innerhalb von 48 Stunden nach der Lieferung per schriftlich Einschreiben (Arbeitstage) dem Frachtunternehmen gemeldet werden. Eine Kopie des Schreibens ist an Lennox und den Lieferanten bzw. Großhändler zur Kenntnisnahme zu senden. Bei Nichtbeachtung kann das Frachtunternehmen für den Schaden nicht haftbar gemacht werden.

Typenschild

Das Typenschild gibt alle Referenzdaten für das Modell an. Anhand des Typenschildes kann geprüft werden, dass die Maschine dem bestellten Modell entspricht. Auf dem Typenschild sind die Leistungsaufnahme der Maschine Hochfahren, die Nennaufnahme und Versorgungsspannung angegeben. Die Versorgungsspannung darf nicht mehr als +10/-15% von den Angaben auf dem Typenschild abweichen. Die Leistungsaufnahme beim Hochfahren des Systems ist der maximale Wert, der bei der spezifizierten Spannung zu erwarten ist. Die Spannungsversorgung beim Kunden muss auf den entsprechenden Strom ausgelegt sein. Daher muss geprüft werden, ob die Versorgungsspannung vor Ort mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Weiterhin gibt das Typenschild das Produktionsjahr und den Typ des verwendeten Kältemittels sowie die erforderliche Füllmenge für jeden Verdichterkreis an.



LAGERUNG

Nach der Anlieferung werden Maschinen nicht immer sofort eingesetzt und werden auf Lager genommen. Für die mitteloder langfristige Lagerung empfehlen wir folgendes Vorgehen:

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im Hydrauliksystem befindet.
- Nehmen Sie die Abdeckungen des Wärmetauschers nicht ab (AQUILUX-Abdeckungen).
- Entfernen Sie nicht die schützende Kunststofffolie.
- Stellen Sie sicher, dass die Schaltschranktüren geschlossen sind.
- Bewahren Sie alle gelieferten Teile und das Zubehör für den späteren Zusammenbau an einem trockenen und sauberen Ort auf, solange Sie die Anlage nicht verwenden.

DER SERVICESCHLÜSSEL

Wir empfehlen, dass Sie den bei der Lieferung an einer Öse angebrachten Schlüssel abnehmen und an einem sicheren und gut zugänglichen Ort aufbewahren. Dies erlaubt es Ihnen, die Tafeln für Wartungs- und Installationsarbeiten zu öffnen.

Verriegelung: 1/4-Drehung + dann anziehen (Abbildung 2).



KONDENSATABLÄUFE

Die Kondensatabläufe sind bei Lieferung nicht montiert; sie befinden sich zusammen mit Klemmringen im Schaltschrank.

Um die Abläufe zu montieren, setzen Sie sie in die Austrittsöffnungen der Kondensatwanne ein und ziehen die Klemmringe mit einem Schraubenzieher an (Abbildung 3).



Abb. 3




ZWINGEND ERFORDERLICHE

Gurte, um das Gerät zum Dachrahmen zu führen



Sauggriffe zum Positionieren des Gerätes













ABMESSUNGEN UND GEWICHT










BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM		20S	30S	35S	45S	55S	65D	75D
A	mm	2017	2017	1890	1910	1910	2260	2260
В	mm	1418	1418	1915	2235	2235	2873	2873
С	mm	1220	1220	1221	1221	1221	1225	1225
D	mm	484	484	414	418	418	418	418
Gewicht des Gerätes in Standardausführung								
Ohne Haube	kg	394	414	547	604	619	796	852
Mit Haube	kg	417	437	575	677	652	837	893
Gewicht der gasbefeuerten Geräte								
Standard-Heizstufe ohne Haube	kg	445	465	608	678	693	904	960
Standard Heizstufe mit Haube	kg	468	488	636	711	726	945	1001
Hohe Heizstufe ohne Haube	kg	454	474	627	700	715	963	1019
Hohe Heizstufe mit Haube	kg	477	497	655	733	748	1004	1060


3




ANHEBEN DER GERÄTE


B Box





D Box





AUSZIEHBARE TRAGÖSE







Abb. 9



ANHEBEN DES DACHRAHMENS

VERSTELLBARER DACHRAHMEN




Abmessungen (mm)

	B Box	C Box	D Box	E Box
Α	1890	1735	1735	2085
В	1100	1295	1545	1995

Gewichte (kg)

	B Box	C Box	D Box	E Box
Ohne Zusatzheizg	87	94	104	152
Mit Zusatzheizg.	86	90	100	138,2

ABLUFTDACHRAHMEN



<u>Abmessungen</u>


	B Box	C Box	D Box	E Box
Α	2050	1900	1900	2250
В	1160	1360	1610	2060

Gewichte

	B Box	C Box	D Box	E Box
Vertikal ohne Zusatzheizg	192	220	240	370
Vertikal mit Zusatzheizg	194	194	240	365
Horizontal	142	168	185	301



MULTIDIREKTIONALER **D**ACHRAHMEN




Abmessungen (mm)

	B Box	C Box	D Box	E Box
Α	2050	1900	1900	2250
В	1160	1360	1610	2060

Gewichte (kg)

	B Box	C Box	D Box	E Box
Ohne Zusatzheizg	81	88	100	147
Mit Zusatzheizg.	90	93	103	146,7

ANHEBEN DES WÄRMERÜCKGEWINNUNGSMODULS



<u>Abmessungen</u>

	B Box	C Box	D Box	E Box
Α	1290	1290	1290	1290
В	820	1170	1547	1895


Gewichte (kg)

B Box	C Box	D Box	E Box
143	172	229	317



GABELSTAPLER-SCHUTZPROFILE

GABELSTAPLER-SCHUTZPROFILE VOR DER INSTALLATION ENTFERNEN



KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Vor Installation der Anlage MUSS Folgendes überprüft werden:

- Sind die Gabelstapler-Schutzprofile entfernt worden?
- Ist genug Platz für das Gerät vorhanden?
- Ist die Tragfähigkeit der Aufstellfläche für das Gerätegewicht ausreichend? Die Statik muss vor der Installation ausreichend geprüft sein.
- Wird die Dachfläche durch die Öffnungen für die Zuund Rückluftkanäle übermäßig geschwächt?
- Gibt es Gegenstände, die den Betrieb der Anlage behindern könnten?
- Entspricht die vorhandene Stromversorgung den elektrischen Daten des Gerätes?
- Kann das Kondensat abfließen?
- Gibt es genügend Zugangsmöglichkeiten für Servicearbeiten?
- Je nach örtlichen Gegebenheiten sind für die Installation eines Gerätes unterschiedliche Transportmethoden möglich oder erforderlich (Hubschrauber oder Kran). Wurden geeignete Methoden festgelegt?
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäß den Anleitungen und zutreffenden lokalen Vorschriften installiert wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Kältemittelleitungen nicht am Gehäuse anliegen oder miteinander in Berührung kommen.

Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse (Mauern, Bäume oder Dachsimse) die Rohrverbindungen blockieren oder den Zugang für Montage- und Servicearbeiten behindern.

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

Die Oberfläche, auf der die Anlage installiert wird, muss sauber sein. Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, die die Luftströmung zu den Kondensatoren behindern könnten:

- Vermeiden Sie unebene Oberflächen.
- Installieren Sie nicht zwei Geräte nebeneinander oder allzu dicht zusammen, da dies die Luftströmung zu den Kondensatoren beeinträchtigen könnte.

Vor der Installation eines Dachklimagerätes in Kompaktausführung müssen Sie Folgendes ermitteln:

- Die vorherrschende Windrichtung.
- Die Richtung und Position der Luftströmungen.
 Die äußeren Abmessungen des Gerätes und die Abmessungen der Zu- und Rückluftverbindungen.
- Die Anordnung der Türen und wie viel Freiraum benötigt wird, um sie für den Zugang zu den verschiedenen Komponenten zu öffnen.

ANSCHLÜSSE

Stellen Sie sicher, dass alle über Mauern oder Dächer verlegten Rohrleitungen gut befestigt, abgedichtet und isoliert sind


- Sie vermeiden Probleme mit der Kondensation, indem Sie sicherstellen, dass alle Rohre den Flüssigkeitstemperaturen und Raumtypen entsprechend isoliert sind

ANMERKUNG: Die AQUILUX-Schutzpaneelen, die die gerippte Innenseite der Rohre schützen, müssen vor dem Anlaufen des Gerätes entfernt werden.



MINDESTFREIRAUM UM DAS GERÄT
Abbildung 4 zeigt die erforderlichen Freiräume und Service-Zugänge um das Gerät.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass der Frischlufteinlass nicht in die vorherrschende Windrichtung zeigt.



	A	В	С	D
B Box	1000 (1)	1500 ⁽²⁾	1500	1000
C Box	1200 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
D Box	1400 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
E Box	1800 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1100

(1) Fügen Sie 1 Meter hinzu, wenn die Geräte mit einem Gasbrenner ausgestattet sind.


(2) Doppelter Abstand, wenn die Geräte mit einem Abzug ausgestattet sind.




POSITIONIERUNG DER DACHRAHMEN

Da der Aufstellrahmen verstellbar ist, sollten Sie folgende Punkte bei der Installation des Gerätes beachten.

Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass alle einstellbaren Rückluftklappen nach außen zeigen ("1" Abbildung 17). Sie sind für den Transport in der Regel nach innen gedreht.




Platzieren Sie den Dachrahmen auf den Aufstellbalken, indem Sie zuerst die Lufteintritts- und die Luftaustrittsöffnung ausrichten. ("2"- Abbildung 18).



Nachdem der Rahmen waagerecht ausgerichtet wurde, befestigen Sie die Rückluftklappen am Balken.

Es ist wichtig, das Gerät mittig auf dem Dachrahmen auszurichten.





NICHT VERSTELLBARER DACHRAHMEN FÜR DIE SELBSTMONTAGE

IDENTIFIKATION DER RAHMENTEILE


Abbildung 20 zeigt die verschiedenen Teile, die bei der Montage dieses Dachrahmens verwendet werden.


INSTALLATION

Der Dachrahmen ist für Geräte, die in vertikaler Konfiguration installiert werden.

Der nicht verstellbare, nicht montierte Dachrahmen kann direkt auf Dächern angebracht werden, wenn diese stark genug sind, oder aber auf Dachstützen unterhalb der Dachoberfläche. Siehe Seite **24** für Rahmenabmessungen und Lage der Zuund Rückluftöffnung.

ANMERKUNG: Der Rahmen muss plan und waagerecht montiert werden, maximale Abweichung 5 mm pro Längenmeter in jeder Richtung.







NICHT VERSTELLBARER, NICHT MONTIERTER DACHRAHMEN


MONTAGE

Der Rahmen wird als einfaches Paket geliefert und ist für einen leichten Transport zusammengelegt. Der Zusammenbau vor Ort ist ganz einfach, denn alle erforderlichen Teile liegen dem Rahmen bei.

BEFESTIGUNG DES RAHMENS

Damit das Gerät und der Rahmen genau aufeinander passen (Abbildung 22), muss der Dachrahmen wie folgt an der Dachkonstruktion ausgerichtet werden:

- Wenn sich der Rahmen in ebener Position an der gewünschten Stelle auf dem Dach befindet, schweißen Sie die Ecken des Rahmens zusammen.
- Messen Sie den Rahmen diagonal von Ecke zu Ecke (s. Abbildung16). Die Abmessungen müssen gleich sein, damit der Rahmen rechtwinklig ist.
- Den Rahmen unbedingt von allen Ecken her betrachten, um sicherzustellen, dass er nicht quer verwunden ist.
 An allen absinkenden Stellen abstützen. Die maximale Neigungstoleranz liegt bei 5 mm pro Längenmeter in jeder Richtung.
- Nachdem der Rahmen rechtwinklig und gerade ausgerichtet wurde schweißen oder befestigen Sie ihn an der Dachoberfläche.




HINWEIS: Er muss gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen sicher befestigt werden.



SICHERN DES DACHRAHMENS

Wenn der Rahmen korrekt positioniert ist, muss das Gerät mit einer unterbrochenen Schweißnaht (20 bis 30 mm lang auf jeweils 200 mm - - - -) entlang der Außenseite oder mit einer anderen Methode befestigt werden.



MONTAGE UND ABDICHTUNG DES DACHRAHMENS




Abb. 24

Die Außenseite des Rahmens muss mit einer steifen Isolierung isoliert werden. Wir empfehlen eine Isolierung mit einer Mindeststärke von 20 mm (2 Abbildung 24).

Überprüfen Sie, ob die Isolierung durchgängig ist, Gegenblech und Abdichten des Rahmens - siehe (1 in Abbildung 24).


VORSICHT: Die Aufwärtsströmung muss unterhalb der Fallkante enden, um effektiv zu sein (3 in Abbildung 24).

Wenn Rohrleitungen und Elektrokabel durch das Dach führen, muss für eine Abdichtung gemäß den einschlägigen örtlichen Bestimmungen gesorgt werden.

Achten Sie vor dem Installieren des Rahmens darauf, dass die Dichtungen nicht beschädigt sind, und kontrollieren Sie, ob das Gerät am Montagerahmen befestigt ist. An der Installationsposition muss die Unterseite des Gerätes waagerecht sein. Der Installateur muss die örtlichen Vorschriften und Spezifikationen beachten.



Installation der Wärmerückgewinnung



- 1) Nachdem das Gerät schon auf dem Dachrahmen aufgestellt ist, positionieren Sie das Winkelstück, indem Sie die Rückluftklappen (A) in die Schlitze (B) des Geräterahmens einstecken: siehe Detailabbildung.

- 2) Befestigen Sie das Winkelstück mit Muttern an den vorgesehenen Stellen (C);
- 3) Bringen Sie Dichtmasse an den beiden seitlichen Stiften und an dem oberen Stift der Energierückgewinnungsbox auf.
- 4) Setzen Sie die Energierückgewinnungsbox auf das Winkelstück; (4)
- 5) Befestigen Sie die Energierückgewinnungsbox über die beiden Ränder 45° links und rechts mit selbstbohrenden Schrauben (D).

ECONOMISER UND FORTLUFT



Economiser

Für energiesparende Kühlung wird gesorgt, indem Frischluft anstelle von übermäßig viel gekühlter Rückluft verwendet wird, sofern das möglich ist. Der Economiser wird vor der Auslieferung im Werk eingebaut und getestet. Er ist mit zwei Klappen ausgestattet, die mit einem 24-V-Antrieb betätigt werden.

Regenhaube

Ab Werk ist auch eine Regenhaube angebaut. Um Beschädigungen zu vermeiden, werden die Abdeckungen für den Transport zusammengeklappt und müssen vor Ort wie nachfolgend in Abbildung 26 gezeigt auseinandergeklappt werden.

Fortluft

Die zusammen mit dem Economiser installierte selbsttätige Fortluftklappe verringert den Überdruck im Gebäude, wenn dem System Frischluft zugeführt wird. Wenn dem System große Frischluftmengen zugeführt werden, können Fortluftventilatoren verwendet werden, um den Überdruck zu reduzieren.

Der Absaugventilator läuft nur, wenn die Rückluftklappen geschlossen sind und der Zuluftventilator in Betrieb ist. Der Absaugventilator läuft, wenn die Außenluftklappen mindestens 50% geöffnet sind (einstellbar). Er ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. ANMERKUNG: Wenn eine horizontale Ausblaskonfiguration erforderlich ist, muss der multidirektionale Dachrahmen installiert werden.

0-25% Manuelle Frischluftklappe (Abb. 27)

Es reicht aus, die Schrauben des beweglichen Gitters zu lösen und es zu verschieben. 0%: in den Grenzanschlag auf der rechten Seite schrauben 25%: in den Grenzanschlag auf der linken Seite schrauben




Abb. 26




Abb. 27




VERTIKALER AUSBLAS




ENERGIERÜCKGEWINNUNGSMODUL + ABLUFTDACHRAHMEN (vertikaler Ausblas)



MULTIDIREKTIONALER DACHRAHMEN



ENERGIERÜCKGEWINNUNGSMODUL + ABLUFTDACHRAHMEN (horizontaler Ausblas)



\Rightarrow	Frischluft	1	Zuluftventilator	4	Multidirektionaler Dachrahmen
\Rightarrow	Rückluft	2	Economiserklappe	5	Wärmerückgewinnungsmodul
\Rightarrow	Fortluft	3	Fortluftklappe	6	Abluftdachrahmen
\Rightarrow	Zuluft				



DIESE ARBEIT DARF NUR VON AUSGEBILDETEN KÄLTETECHNIKERN AUSGEFÜHRT WERDEN

FÜLLEN SIE DAS INBETRIEBNAHMEBLATT AUS

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE


 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zwischen dem Gebäude und der Anlage den örtlichen Bestimmungen entspricht und die Kabelgröße die Anlaufsund Betriebsbedingungen erfüllt.


STELLEN SIE SICHER, DASS EINE DREHSTROMVERSORGUNG VORHANDEN IST. (+ NEUTRAL, falls das Gerät mit dem

Fortluftventilator ausgestattet ist)

 Prüfen Sie folgende Anschlüsse auf festen Sitz: Hauptschalteranschlüsse, an Schütze und Trennschalter angeschlossene Netzkabel und die Kabel der 24 V-Versorgung für die Steuerung.

<u>Anschließen des Dachrahmens und des Wärmerück-gewinnungsmoduls</u>





Die konfektionierten Kabel für Dachrahmenmotor, Antrieb und Abluftbox sind schon aufgerollt in diesen Elementen untergebracht; sie brauchen nur noch durch die vorgesehenen Öffnungen geführt und an den in Abbildung 28 angegebenen Stellen angeschlossen zu werden.

Der Anschluss ist der gleiche wie bei einem Wärmerückgewinnungsmodul.

KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie sicher, dass alle Antriebsmotoren ordentlich befestigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die justierbaren Riemenscheiben fest sitzen und dass der Keilriemen korrekt gespannt ist. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt.
- Überprüfen Sie, ob die elektrischen Sicherheitskomponenten mit dem Schaltplan übereinstimmen (Einstellungen des Trennschalters, Vorhandensein und Nennleistung der Sicherungen).
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Temperaturfühlers.




Abb. 29



STARTEN DES GERÄTES

In diesem Stadium sollten die Trennschalter des Gerätes offen sein.

Sie benötigen einen **DS50** Serviceregler oder Climalook mit entsprechender Schnittstelle.

Abb. 30



Die Jumper sind werkseitig eingerichtet und die Konfigurationsschalter sind gemäß den Optionen des Gerätetyps eingestellt.

Anschluss des CLIMATIC-Displays.



Abb. 31

Schließen Sie die Trennschalter für die 24-V-Versorgung der Steuerung.




Abb. 32

Die CLIMATIC 50 startet nach 30 s.

Setzen Sie DAD-Photo zurück (falls vorhanden).




Abb. 33

Überprüfen und justieren Sie die Reglereinstellungen.

Näheres zum Justieren der verschiedenen Parameter erfahren Sie im Abschnitt Regler dieses Handbuches.



EINSCHALTEN DES GERÄTES

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Trennschalter (sofern vorhanden) schließen. Das Gebläse sollte nun anlaufen, außer wenn die Climatic das Schütz nicht ansteuert. In diesem speziellen Fall kann das Gebläse zwangsweise eingeschaltet werden. Brücken Sie dazu die Anschlüsse NO7 und C7 am Stecker J14 de Climatic. Prüfen Sie die Drehrichtung, sobald der Ventilator läuft. Die Drehrichtung ist mit einem Pfeil auf dem Ventilator angegeben.
- Die Drehrichtung von Ventilatoren und Verdichtern wird zum Abschluss der Leitungsprüfung kontrolliert. Daher sollten alle Komponenten die gleiche (richtige oder falsche) Drehrichtung aufweisen.

ANMERKUNG: Ein in die falsche Richtung drehender Verdichter fällt aus.

- Falls sich der Ventilator in die falsche Richtung dreht (die richtige Drehrichtung ist in Abbildung 27 gezeigt), trennen Sie die Netzversorgung der Maschine am Gebäudehauptschalter, vertauschen Sie zwei Phasen und wiederholen Sie die obigen Schritte.
- Schließen Sie alle Trennschalter und fahren Sie das Gerät hoch. Entfernen Sie die Brücke an der Klemme J14. falls vorhanden.
- Sollte jetzt nur eines der Bauteile sich in die falsche Richtung drehen, machen Sie das Gerät spannungsfrei und vertauschen Sie zwei Phasen des Bauteiles an der Klemmenleiste in der Schalttafel.
- Vergleichen Sie den aufgenommenen Strom mit den Nennwerten, besonders bei den Zuluftventilatoren (siehe Seite **34**).
- Wenn die Messwerte beim Ventilator außerhalb der spezifizierten Grenzwerte liegen, weist dies in der Regel auf eine zu hohe Luftmenge hin, die sich ungünstig auf Lebensdauer und das thermodynamische Verhalten der Geräte auswirkt. Damit steigt auch das Risiko, dass Wasser in die Geräte eindringt. Hinweise zur Korrektur des Problems entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Ausgleich der Luftmengen".

Schließen Sie nun die Manometer an den Kältemittelkreis an.




Abb. 34

BETRIEBSTEST

Starten Sie das Gerät im Kühlmodus




Abb. 35

Thermodynamische Aufzeichnungen durch Manometermessungen und vorherrschende Umgebungsbedingungen. Hier können keine Nennwerte angegeben werden. Die Werte hängen von den klimatischen Gegebenheiten außerhalb und innerhalb des Gebäudes ab, die während des Betriebs herrschen. Ein erfahrener Kältetechniker wird jedoch ein ungewöhnliches Laufverhalten der Maschine bemerken.

Sicherheitstest

- Prüfen Sie den Druckschalter (sofern vorhanden) zur Erkennung eines verschmutzen Filters: Ändern Sie den Luftdruck-Sollwert (**Menüseite 3413 am DS50**). Beobachten Sie die Reaktion der CLIMATIC™.
- Dasselbe Verfahren gilt für die Ermittlung eines "fehlenden Filters" (Menüseite 3412) oder der "Luftmenge" (Menüseite 3411).
- Überprüfen Sie die Rauchmeldefunktion (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie den Feuermelder, indem Sie den Testknopf drücken (falls vorhanden).
- Öffnen Sie die Trennschalter der Kondensatorventilatoren und überprüfen Sie die Abschaltpunkte für den Hochdruck an verschiedenen Kältemittelkreisen.

Wärmepumpentest

Dieser Test dient dazu, die einwandfreie Funktion des 4-Wege-Umschaltventils für reversierbare Wärmepumpensystemen zu prüfen. Starten Sie den Wärmepumpenzyklus, indem Sie die Grenzwerte für die kalte und warme Temperatur entsprechend der aktuellen Außen- und Innentemperaturen einstellen (**Menü 3320**).




MIT OPTIONEN

(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)

BAC
BAH

1D	Zuluft unten	3	Frischluft	5D	Warmwassereintritt unten	8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn			9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn	5F	Warmwassereintritt vorn	70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)






MIT OPTIONEN

(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)

BAG
BAM

1D	Zuluft unten	3	Frischluft			8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn	6	Gaszufuhr	9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn			70	Austritt Außenwärmetauscher		

(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)






MIT OPTIONEN	BAC	
(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)	BAH	035

1D	Zuluft unten	3	Frischluft	5D	Warmwassereintritt unten	8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn			9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn	5F	Warmwassereintritt vorn	70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)






MIT OPTIONEN	BAG	
(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)	BAM	035

1D	Zuluft unten	3	Frischluft			8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn	6	Gaszufuhr	9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn			70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)






MIT OPTIONEN

(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)

BAC
BAH

1D	Zuluft unten	3	Frischluft	5D	Warmwassereintritt unten	8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn			9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn	5F	Warmwassereintritt vorn	70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)






MIT OPTIONEN	BAG		
(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH	BAM	045	055
mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)	DAM		

1D	Zuluft unten	3	Frischluft			8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn	6	Gaszufuhr	9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn			70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)






MIT OPTIONEN	BAC		
(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Flektroheizung oder Warmwasserheizregister)	BAH	065	075

1D	Zuluft unten	3	Frischluft	5D	Warmwassereintritt unten	8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn			9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn	5F	Warmwassereintritt vorn	70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)




ZEICHNUNGEN ALLGEMEINE ANORDNUNG



MIT OPTIONEN	BAG		
(Die Rück- und Zuluftöffnung in dieser Zeichnung gelten nicht für BAC/BAH mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister)	BAM	065	075

1D	Zuluft unten	3	Frischluft			8	Fortluft
1F	Zuluft vorn	4F	Spannungsversorgung vorn	6	Gaszufuhr	9	Rauchaustritt
2D	Rückluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	71	Eintritt Außenwärmetauscher	10	Kondensatabfluss
2F	Rückluft vorn			70	Austritt Außenwärmetauscher		

^(*) Gesamtlänge (Gerät + Option)



NICHT VERSTELLBARER DACHRAHMEN



BAC = Rooftop Nur-Kühlen


BAH = Wärmepumpe

BAG = Nur-Kühlen gasbefeuert **BAM** = Wärmepumpe gasbefeuert

ALLE GERÄTE

1D	Zuluft unten	8	Spannungsversorgung 030-035-040-045-050
2D	Rückluft	8'	Spannungsversorgung 020-025


TYP	Größe	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
	020	1183	1893	691	400	246	246	515	50	1783	1083
	030	1103	1095	091	1	240	240	5	3	1703	1005
	035	1380	1740	790	400	351	240	675	50	1640	1280
Alle	045	1630	1740	1050	400	352	229	675	50	1640	1530
	055	1030	1740	1030	4	332	229	073	50	1040	1550
	065	2080	2090	1400	400	425	255	720	156	1990	1980
	075	2000	2090	1400	400	423	255	720	150	1990	1900





	Α	В
BAC / BAH _BAG / BAM oder BAC / BAH mit Zusatzheizung	247	691


1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung		








	Α	В	С	D
BAC / BAH _BAG / BAM oder BAC / BAH mit Zusatzheizung	636	351	790	241

1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung		










Dachöffnung 1642 x 1282




	A	В	С	D
BAC / BAH _ BAG / BAM oder BAC / BAH mit Zusatzheizung	352	1050	230	637


1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung		







1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung		











BAC BAG BAH BAM

020 030


1F	Zuluft vorn	2F	Rückluft vorn
1F'	Zuluit voiti	2F'	Nuchiait voiti

(*) Dieser Dachrahmen ist auch für alle Nur-Kühlen oder Wärmepumpen Rooftops mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister notwendig.

WARNHINWEIS: NUR EINE DER VIER FOLGENDEN MÖGLICHKEITEN:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'





BAC BAG BAH BAM 035


1F	Zuluft vorn	2F	Rückluft vorn
1F'	Zuluit voili	2F'	Nuchuit voiii

(*) Dieser Dachrahmen ist auch für alle Nur-Kühlen oder Wärmepumpen Rooftops mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister notwendig.

WARNHINWEIS: NUR EINE DER VIER FOLGENDEN MÖGLICHKEITEN:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'





BAC BAG BAH BAM 045 055


1F	Zuluft vorn	2F	- Rückluft vorn
1F'	Zuluit voiti	2F'	Nachuit voiii

(*) Dieser Dachrahmen ist auch für alle Nur-Kühlen oder Wärmepumpen Rooftops mit Elektroheizung oder Warmwasserheizregister notwendig.

WARNHINWEIS: NUR EINE DER VIER FOLGENDEN MÖGLICHKEITEN:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'






BAC BAG BAH BAM 065 075

1F	- Zuluft vorn	2F	Rückluft vorn
1F'	Zuluit voili	2F'	Nuchuit voiii

WARNHINWEIS: NUR EINE DER VIER FOLGENDEN MÖGLICHKEITEN:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'






020 030

	Α	В
BAC / BAH ohne Zusatzheizung	395	542
BAG / BAM oder BAC / BAH mit Zusatzheizung	691	246


1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	
2D	Rückluft unten	5D	5D Warmwassereintritt unten	
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft	






	Α	В	С
BAC / BAH ohne Zusatzheizung	632	400	348
BAG / BAM oder BAC / BAH mit Zusatzheizung	350	790	240

1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten	
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten	
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft	










045 055


	Α	В	В	С
BAC / BAH ohne Zusatzheizung	749	500	382	496
BAG / BAM oder BAC / BAH mit Zusatzheizung	351	1050	229	636

1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft












065 075


1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft






020 030 035

1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft












045 055

1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft











065 0	75
-------	----

1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft








065 075


1D	Zuluft unten	4D	Spannungsversorgung unten
2D	Rückluft unten	5D	Warmwassereintritt unten
8	Hauptspannungsversorgung	9	Fortluft








Teil 1 und 2 werden lose geliefert + Frischluft- und Fortlufthaube geschlossen.








Teil 1 und 2 werden lose geliefert + Frischluft- und Fortlufthaube geschlossen.








Teil 1 und 2 werden lose geliefert + Frischluft- und Fortlufthaube geschlossen.







Teil 1 und 2 werden lose geliefert + Frischluft- und Fortlufthaube geschlossen.



SPANNUNG DES LÜFTUNGSKEILRIEMENS



KEILRIEMENSPANNUNG

Bei der Lieferung sind die Antriebsriemen neu und korrekt gespannt. Überprüfen Sie nach den ersten 50 Betriebsstunden die Riemenspannung und stellen Sie diese bei Bedarf ein. 80% der gesamten Längung von Riemen entstehen während der ersten 15 Betriebsstunden.

Stellen Sie vor der Justierung der Spannung sicher, dass die Riemenscheiben korrekt ausgerichtet sind. Stellen Sie zum Spannen des Riemens die Höhe der Motortragplatte ein, indem Sie die Platteneinstellschrauben bewegen.

Die empfohlene Abweichung ist 20mm pro Meter von Mittelpunkt zu Mittelpunkt.

Überprüfen Sie, ob das folgende Verhältnis dem unten stehenden Diagramm (Abbildung 37) entspricht.




Die Keilriemen sollten ausgewechselt werden, wenn:

- die Scheibe auf den Höchstwert eingestellt ist,
- das Riemengummi verschlissen oder der Draht sichtbar ist.

Die Riemen müssen gegen neue Riemen mit den gleichen technischen Daten ausgetauscht werden. Bei einem Antriebssystem mit mehreren Riemen müssen alle Riemen aus der gleichen Produktionscharge stammen. (Vergleichen Sie die Seriennummern.)





ANMERKUNG:

Eine zu geringe Spannung der Riemen führt zu Durchrutschen, Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß. Eine zu starke Spannung des Riemens führt durch die höhere Belastung der Lager zu Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß der Lager. Auch eine falsche Ausrichtung führt zu vorzeitigem Verschleiß der Riemen.




MONTIEREN UND EINSTELLEN DER RIEMENSCHEIBEN

Entfernen der Ventilatorriemenscheibe

Nehmen Sie die beiden Schrauben ab und legen Sie eine davon in die Abzugsgewindeschraube.

Drehen Sie die Schraube vollständig ein. Die Nabe und die Riemenscheibe trennen sich.

Nehmen Sie die Nabe und Riemenscheibe von Hand ab, ohne das Gerät zu beschädigen.



Installation der Ventilatorriemenscheibe

Reinigen und entfetten Sie die Welle, die Nabe und die konische Riemenscheibenbohrung. Schmieren Sie die Schrauben und installieren Sie die Riemenscheibe und Nabe. Richten Sie die Schrauben aus. ohne sie zu drehen.

Setzen Sie die Baugruppe auf der Welle auf und schrauben Sie die Schrauben abwechselnd und gleichmäßig ein. Klopfen Sie mit einem Holzhammer oder dem Holzstiel eines Hammers vorne auf die Nabe, um die Baugruppe leicht anzudrücken. Ziehen Sie die Schrauben mit 30 Nm an.

Nehmen Sie die Riemenscheibe in beide Hände und rütteln Sie an der Scheibe, um sicherzustellen, dass alles richtig sitzt.

Füllen Sie Schmiermittel in die Löcher zum Schutz.

ANMERKUNG: Während der Installation sollte der Schlüssel niemals aus der Rille hervorragen.

Überprüfen Sie nach 50 Betriebsstunden, ob die Schrauben noch fest sitzen.



Die Riemenscheibe wird durch eine in einer Rille geführten Feder und eine Schraube in ihrer Position gehalten. Entfernen Sie diese Schraube nach dem Entsperren, indem Sie sie gegen die Schaftspindel ziehen (verwenden Sie gegebenenfalls einen Holzhammer und klopfen Sie gleichmäßig auf die Nabe, um sie abzunehmen). Gehen Sie für die Montage in umgekehrter Reihenfolge vor, nachdem Sie die Motorwelle und die Riemenscheibenbohrung gesäubert und entfettet haben.

RIEMENSCHEIBENFLUCHT

Nach dem Justieren einer oder beider Riemenscheiben überprüfen Sie die Übertragungsausrichtung mit einem Lineal, das über die innere Fläche der beiden Riemenscheiben gelegt wird.

HINWEIS: Die Garantie kann beeinträchtigt werden, wenn an der Kraftübertragung ohne unsere vorherige Genehmigungen wesentliche Änderungen vorgenommen werden.



Abb. 39



Abb. 40



Der tatsächliche Widerstand des Kanalsystems ist nicht immer mit den berechneten theoretischen Werten identisch. Zur Korrektur kann es erforderlich sein, die Riemenscheiben- und Riemeneinstellungen zu ändern. Zu diesem Zweck sind die Motoren mit variablen Riemenscheiben ausgestattet.

STANDORTTEST UND WARTUNG

Messen Sie die Stromaufnahme des Ventilatormotors.

Wenn die Stromaufnahme größer ist und der Druck niedriger ist als der spezifizierte Wert, hat das Lüftungssystem einen geringeren Druckverlust als erwartet. Reduzieren Sie den Luftstrom, indem Sie die Drehzahl absenken. Wenn der Systemwiderstand wesentlich niedriger ist als bei der Systemauslegung veranschlagt, besteht das Risiko, dass der Motor überhitzt und eine Notabschaltung erfolgt.

Wenn die Stromaufnahme niedriger ist und der Druck höher ist als der spezifizierte Wert, hat das Lüftungssystem einen höheren Druckverlust als erwartet. Vergrößern Sie den Luftstrom, indem Sie die Drehzahl erhöhen. Gleichzeitig nimmt damit auch die Leistungsaufnahme zu, so dass ein größerer Motor erforderlich sein kann.

Schalten Sie das Gerät aus und sperren Sie gegebenenfalls den Hauptschalter, um die Justierung vorzunehmen und einen zeitraubenden Neustart zu vermeiden.


Nehmen Sie als erstes die vier Inbusschrauben an der Riemenscheibe ab (siehe Abbildung 11).

Riemenscheiben- typ	durchmesser ø / der min.	min ø/	max ø /	Anzahl Umdrehungen von voll	Tatsächlicher Durchmesser (DM) oder Abstand zwischen Flächen für eine gegebene Anzahl von Umdrehungen von der ganz geschlossenen Position mit SPA-Riemen in (mm)										
		min Abst.	max Abst.	geschlossen bis voll geöffnet	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
8450 / D8450	120	95	116	5	114	112	110	108	106	103	101,3	99,2	97,1	95	ı
04307 00430		20,2	28	5	21	21,8	22,5	23,3	24,1	24,9	25,7	26,4	27,2	28	ı
8550 / D8550	136	110	131	5	129	127	125	123	121	118	116	114	112	110	•
		20,6	31,2	5	21,6	22,7	23,8	24,8	25,9	26,9	28	29,1	30,1	31	-

Tabelle 2

Die einfachste Möglichkeit zur Bestimmung der Ventilatordrehzahl ist ein Drehzahlmesser. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Ventilatordrehzahl mit folgenden zwei Methoden ungefähr ermittelt werden.

Erste Methode mit fest eingebauter Riemenscheibe:



Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Außenflächen der Riemenscheibe.

Mit der **Tabelle (2)** kann der tatsächliche Durchmesser der Motorriemenscheibe geschätzt werden.

INBUSschlüssel 4



Abb. 41



Zweite Methode zum Justieren der Riemenscheibe:

- Schließen Sie die Riemenscheibe ganz und zählen Sie die Anzahl der Umdrehungen aus der ganz geschlossenen Position. Bestimmen Sie anhand von Tabelle_2 den tatsächlichen Durchmesser der Motorriemenscheibe.
- Zeichnen Sie den Durchmesser der festen Ventilatorriemenscheibe auf (DF).
- Ermitteln Sie die Ventilatordrehzahl mit der folgenden Formel:

rpm FAN = rpm MOTOR x DM / DF

Wobei: U/min $_{\text{MOTOR}}$: vom Motortypenschild oder aus **Tabelle 3**

D_M: Aus **Tabelle2** D_F: Vom Gerät

Starten Sie den Ventilatormotor, nachdem die Riemenscheiben justiert worden sind und der Riemen kontrolliert und gespannt worden ist, und zeichnen Sie die Strom- und Spannungswerte zwischen den Phasen auf: Verwenden Sie die Messdaten und **Tabelle_3**

- Theoretische mechanische Leistung an der Ventilatorwelle:

 $P_{\text{mecha Ventilator}} = P_{\text{mecha Motor}} x \eta_{\text{Antrieb}}$

 $P_{\text{mecha Ventilator}} = P_{\text{elek}} \times \eta_{\text{mecha Motor}} \times \eta_{\text{Antrieb}}$

 $P_{\text{mecha Ventilator}} = V \times I \times \sqrt{3} \times \cos \varphi \times \eta_{\text{mecha Motor}} \times \eta_{\text{Antrieb}}$

Diese Gleichung kann folgendermaßen gelöst werden

P_{mecha Ventilator} = V x I x 1,73 x 0,85 x 0,76 x 0,9

Mit der Drehzahl des Ventilators und der mechanischen Leistung an der Ventilatorwelle können mit Hilfe der Ventilatorkurven ein Arbeitspunkt und die zugeführte Luftmenge geschätzt werden.

KONTROLLE VON LUFTMENGE UND ESP

Mithilfe der Ventilatorkurven auf den **Seiten 25, 26 und 27** können nun die Luftmenge, der verfügbare Gesamtdruck (P_{TOT}) und der entsprechende dynamische Druck (Pd) für einen bestimmten Arbeitspunkt geschätzt werden;

Der nächste Schritt besteht in der Schätzung der Druckverluste im Gerät.

Dies ist mit einem Differenzdrucksensor und der Tabelle "Druckverlust durch Zubehör" möglich: **Tabelle_4**

Der Druckverlust durch den Eintrittskanal in das Dachklimagerät kann mit 20 bis 30 Pa angenommen werden.

$$\Delta P_{INT} = \Delta P_{Filter + Register} + \Delta P_{Einlass} + \Delta P_{Optionen}$$

Mit dem Ergebnis dieser Formel kann anschließend der externe statische Druck (external static pressure - ESP) geschätzt werden:

$$ESP = P_{TOT} - Pd - \Delta P_{INT}$$

Tabelle 3 Motorinformationen

Tabelle_6 Motorifficationer									
Motorgröße	Nom. Drehzahl	Cos φ	η _{mecha Motor}						
0,75 kW	1400 U/min	0,77	0,70						
1,1kW	1429 U/min	0,84	0,77						
1,5kW	1428 U/min	0,82	0,79						
2,2kW	1436 U/min	0,81	0,81						
3,0kW	1437 U/min	0,81	0,83						
4kW	1438 U/min	0,83	0,84						
5,5kW	1447 U/min	0,83	0,86						
7,5kW	1451 U/min	0,82	0,87						



Leistungsdaten DRUCKVERLUST DURCH ZUBEHÖR

BAC = Rooftop NurKühlen

BAH = Rooftop als Wärmepumpe

BAG = Rooftop NurKühlen mit gasbefeuerter Heizung

BAM = Rooftop als Wärmepumpe mit gasbefeuerter Heizung

Größe	Luftmenge	Economiser	EU4- Filter	F7- Filter	Wasser- register	Elek	trohei: (Pa)	zung	Dachrahmen	Multi- direktional	Wärme gewinnung	
		(Pa)	(Pa)	(Pa)	(Pa)	S	M	Н	(Pa)	(Pa)	Frisch-	(1)
	2900	18	0	39	31	57	58	60	16	23	108	69
020	3600	28	6	66	46	105	107	109	24	35	161	105
	4300	39	12	98	61	146	149	151	35	50	226	151
	3600	28	6	66	46	75	77	79	24	35	161	105
030	4500	43	14	108	66	133	135	138	38	55	247	165
	5400	62	25	160	89	187	190	193	55	79	352	238
035	5000	22	5	62	51	75	78	81	25	24	149	105
	6300	36	14	104	76	134	138	141	39	38	230	167
	7600	52	24	155	105	189	193	197	58	56	331	243
	6500	23	3	52	56	81	85	89	20	29	113	80
045	8100	36	10	86	82	141	145	150	32	45	170	124
	9700	51	18	127	113	196	201	207	46	64	239	177
	7200	28	6	66	67	94	98	102	25	35	136	98
055	9000	44	14	108	99	160	165	170	39	55	207	153
	10800	63	25	160	136	224	230	236	56	80	293	220
	8600	16	3	50	58	62	67	72	19	12	129	91
065	11500	29	12	96	90	112	119	125	33	37	223	162
	13000	37	18	125	119	152	159	167	43	26	282	207
_	9 950	22	7	70	75	74	79	85	25	16	171	123
075	13500	35	16	117	113	128	135	142	40	25	204	223
	14000	56	31	194	172	186	195	204	65	40	326	240



BEISPIEL

Das für dieses Beispiel herangezogene Gerät ist ein BAH035NSM1M mit Economiser und Elektroheizung vom Typ H. Es ist mit einem Ventilator, dessen Kurve auf **Seite 26** gezeigt wird, und mit einem 2,2 kW Motor ausgestattet.

- Motor rpm: 1430 rpm
- $-\cos\varphi = 0.81$
- Spannung = 400 V
- Strom = 3.77 A


$$P_{\text{mech Ventilator}} = V \times I \times \sqrt{3} \times \cos \varphi \times \eta$$
 mech Motor_x Antrieb η
= 400 x 3,77 x $\sqrt{3}$ x 0,81 x 0,76 x 0,9 = 1,45 kW

Das Gerät ist auch mit einem Antriebssatz 7 ausgestattet

- Feste Ventilatorriemenscheibe: 160 mm
- Einstellbare Motorriemenscheibe Typ "8450" um 4 Umdrehungen aus der ganz geschlossenen Position geöffnet oder gemessener Abstand zwischen Riemenscheiben-Endplatten von 25,7 mm: Aus **Tabelle 2** ist ersichtlich, dass jede Motorriemenscheibe einen Durchmesser von **99,2** mm hat.

U/min
$$_{VENTILATOR}$$
 = U/min $_{MOTOR}$ x D_M / D_F = 1430 x 99,2 / 160 = 886,6 U/min

Mithilfe der nachfolgend abgebildeten Ventilatorkurve kann der Arbeitspunkt ermittelt werden. Es kann ermittelt werden, dass der Ventilator ungefähr <u>6300 m3/h</u> mit einem Gesamtdruck $P_{TOT} = 530 Pa$ liefert.



Die Druckverluste in dem Gerät sind die Summe aller Druckverluste in den verschiedenen Teilen des Gerätes:

- Register und Filter (gemessen) = 104 Pa
- Eintritt in das Gerät = 30 Pa
- Optionen = 23 Pa für Economiser und 91 Pa für Elektroheizung H

$$\Delta P = 104 + 30 + 23 + 91 = 248 Pa$$

Der dynamische Druck bei 7200m³/h ist am unteren Ende der Ventilatorkurve gegeben (Seite **26**).

Der verfügbare externe statische Druck beträgt somit


ESP =
$$P_{TOT}$$
 - Pd - ΔP_{INT} =580 - 110 - 248 = **201 Pa**

BALTIC R410A-IOM-0708-G




LEISTUNGSKURVEN

ROOFTOP **020 030**






ROOFTOP 035





ROOFTOP **045 055**






ROOFTOP UND ABLUFTDACHRAHMEN 065 075



AT15-11G2L






ABLUFTDACHRAHMEN **020 030**




AT10-10S





ABLUFTDACHRAHMEN **035**

AT10-8G2L






ABLUFTDACHRAHMEN **045 055**





AT10-10G2L





AUSWECHSELN DES FILTERS

Heben Sie nach dem Öffnen des Filter-Zugangspaneels die Filterverriegelung an.

Die Filter können dann entfernt und leicht ersetzt werden, indem die vollen Filter herausgezogen und neue eingesetzt werden.





Abb. 43

Der CLIMATIC-Regler kann den Druckverlust im Filter überwachen (falls Option vorhanden).

Die folgenden Sollwerte können in Abhängigkeit von der Installation justiert werden.

"Luftmenge" auf Seite **3411** = 25 Pa als Grundeinstellung "kein Filter" auf Seite **3412** = 50 Pa als Grundeinstellung "verschmutzter Filter" auf Seite **3413** = 250 Pa als Grundeinstellung

Der tatsächliche Druckverlust über dem Register kann am Climatic Display DS50 in Menü 2131 abgelesen werden.

Die folgenden Fehler können erkannt werden

- - Fehlercode **0001** LUFTMENGENFEHLER, wenn die gemessene Druckdifferenz ΔP im Filter und im Register unter dem in Menü **3411 eingerichteten Wert liegt.**
- - Fehlercode **0004** FILTERZUSTAND, wenn die gemessene Druckdifferenz ΔP im Filter und im Register über dem in Menü **3413** eingerichteten Wert liegt.
- Fehlercode 0005 FILTER FEHLT, wenn die gemessene Druckdifferenz ΔP im Filter und im Register unter dem in Menü
 3412 eingerichteten Wert liegt.

VENTILATION: VENTILATOREN ANLAUF



TEXTILSCHLAUCHREGLUNG





Menü

- Die Taste "Modus" drücken, um in die Menüs zu gelangen und diese zu verlassen
- Die vertikalen Pfeile ermöglichen das Suchen der einzelnen Optionen
- Die Taste "Enter" ermöglicht die Auswahl eines Menüs oder eines zu ändernden Parameters. Mit ihr wird auch die Änderung bestätigt

Schnelleinstellung

- Die Modustaste drücken, um in das Schnellmenü "AUF" zu gelangen
- Die Untermenüs von "AUF" ändern bzw. überprüfen
 - o AU1 "automatische Beschleunigung/automatisches Abbremsen" muss auf NULL stehen
 - o Acc "acceleration": eingestellt auf 50 s
 - o Dec "deceleration": eingestellt auf 30 s
 - o LL "low speed": eingestellt auf 0Hz
 - UL "high speed": eingestellt auf 50Hz
 - o tHr "motor thermal curren": diesen Wert an den Motorstrom anpassen
 - o uL "motor nominal frequency": eingestellt auf 50Hz
 - o uLu "nominal motor voltage": eingestellt auf 400V

Falls diese Werte nicht sichtbar sind, stellen Sie sicher, dass die Taste "loc rem" an der Vorderseite leuchtet, denn dies ermöglicht eine Ferneinstellung der Parameter. Diese Taste drücken, um die Steuerung wieder mittels des Displays zu übernehmen.




WASSERANSCHLÜSSE

Das Warmwasserheizregister ist mit einem proportionalem 3Wegeventil und zwei Absperrventilen ausgestattet. Zum Anziehen der Anschlüsse müssen zwei Schraubenschlüssel verwendet werden. Ein Schraubenschlüssel dient zum Halten des Ventilkörpers beim Anschließen der Leitungen an das Netz. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Beschädigung der Rohranschlüsse und damit zum Verlust der Garantie führen.

Befüllen und Starten des Systems

- Justieren Sie die Regelung für den Heizmodus durch Senken der simulierten Umgebungstemperatur auf 10 °C.
- Kontrollieren Sie, dass sich die roten Anzeigen unter dem Ventilantrieb korrekt mit dem Signal bewegen.



- Füllen Sie das Wassersystem und entlüften Sie das Register über die Entlüftungsöffnung. Prüfen Sie das ankommende Warmwasser.
- Überprüfen Sie die verschiedenen Verbindungen auf mögliche Undichtigkeiten

FROSTSCHUTZ

1) Glykol für den Frostschutz.

Kontrollieren Sie, ob das Wassersystem Glykol für den Schutz gegen Einfrieren enthält.

GLYKOL IST DER EINZIGE WIRKSAME FROSTSCHUTZ.

Das Glykol muss die Anlage schützen und bei Winterbedingungen ein Vereisen verhindern. WARNUNG: Glykolbasierte Monoethylen-Flüssigkeiten können bei einer Mischung mit Luft zur Korrosion führen.

2) Entleeren Sie die Anlage.


Sie müssen sicherstellen, dass an allen hoch liegenden Punkten im System automatische oder manuelle Entlüftungsventile installiert sind. Vergewissern Sie sich, dass zur Entleerung des Systems an allen niedrig liegenden Punkten des Systems Ablaufhähne installiert sind.

WEGEN NIEDRIGER TEMPERATUR GEFRORENE PWW-REGISTER SIND NICHT VON DER GARANTIE GEDECKT.

ELEKTROLYTISCHE KORROSION


Wir möchten Sie auf die Korrosionsprobleme aufmerksam machen, die aus einer elektrolytischen Reaktion aufgrund unausgeglichener Erdungsverbindungen entstehen.

EIN DURCH ELEKTROLYTISCHE KORROSION BESCHÄDIGTES WARMWASSERHEIZREGISTER IST NICHT VON DER GARANTIE GEDECKT.







Anschluss WWR B Box



Anschluss WWR C Box



Anschluss WWR D Box



Anschluss WWR E Box




Abb. 46

Rohrinnendurchmesser (DN)

	B020	B030	B035	B045	B055	B065	B075
Н	20	20	20	25	25	25	25

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 8 BAR
MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR: 110 °C



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bei den Baltic-Elektroheizungen handelt es sich um separate Optionen, die in den Heizbereich des Gerätes integriert werden. Ebenso wie das Warmwasserheizregister oder der Gasbrenner wird diese Option in die Heizkammer unter dem Zuluftventilator eingeführt.

Um den Druckverlust zu begrenzen, wird der Luftstrom um die isolierten Widerstände herumgeleitet. Die Widerstände befinden sich in glatten Rohren aus rostfreiem Stahl und besitzen eine Leistung von 6W/cm2.

Standardmäßig ist sie durch einen auf 90°C eingestellten Hochtemperatur-Überlastschutz geschützt, der sich weniger als 150 mm hinter der eigentlichen Heizung befindet.

Für jede Gerätgröße gibt es drei Größen:

- S: Standard heat
- M: Mittlere Heizleistung (Medium Heat)
- H: Hohe Heizleistung (High Heat)

Die standardmäßigen Elektroheizungen sowie die Elektroheizungen mit mittlerer Heizleistung besitzen eine Stufenregelung mit 50% bzw. 100%. Die Versionen für hohe Heizleistung werden mittels eines voll modulierenden Triac geregelt.

	380	V	400	V	415	ίV	
Modulgröße	Strom	Leistung	Strom	Leistung	Strom	Leistung	
(kW)	(A)	(kW)	(A)	(kW)	(A)	(kW)	
12	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		17,0	11,8	17,8	12,8	
24	32,6	21,5	34,0	23,5	35,6	25,6	
27	36,7	24,3	38,3	26,6	40,1	28,8	
36	48,9	32,3	51,1	35,3	53,3	38,4	
45	61,1	40,5	63,8	44,3	66,8	48,0	
48	65,2	43,0	68,1	47,0	71,1	51,3	
54	73,4	48,4	76,6	52,9	80,0 57,7		




Abb. 47



VORBEREITENDE KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME

HINWEIS:

SÄMTLICHE ARBEITEN AM GASSYSTEM DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

DIESES GERÄT MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN LOKALEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -BESTIMMUNGEN INSTALLIERT WERDEN UND DARF NUR UNTER DEN GEPLANTEN INSTALLATIONS-BEDINGUNGEN IM FREIEN EINGESETZT WERDEN.

BITTE LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME EINES GERÄTES SORGFÄLTIG DIE HERSTELLER-ANWEISUNGEN DURCH.

VOR DER INBETRIEBNAHME EINES GERÄTES MIT GASBRENNER MUSS OBLIGATORISCH DAFÜR GESORGT WERDEN, DASS DAS GASVERTEILUNGS-SYSTEM (Gasart, verfügbarer Druck usw.) KOMPATIBEL MIT DER JUSTIERUNG UND DEN EINSTELLUNGEN DES GERÄTES IST.

Kontrollieren Sie den Zugang und den Freiraum um das Gerät

- Vergewissern Sie sich, dass man sich frei um das Gerät herum bewegen kann.
- Vor dem Abgasabzug muss es einen Mindestfreiraum von einem Meter geben.
- Der Verbrennungslufteintritt und der Abgasaustritt dürfen in KEINSTER Weise verstopft werden.

Größe der Versorgungsnetzleitung

GEWINDEANSCHLUSS FÜR DEN GASBRENNER: 3/4"

Überprüfen Sie, ob die Gasleitung die Brenner mit dem notwendigen Vordruck und der richtigen Gasmenge versorgen kann, um die Nennheizleistung bereitzustellen.

Anzahl der Anschlüsse mit Außengewinde (3/4")

GERÄTEGRÖSSE	20	25	35	45	55	65	75
S-LEISTUNG	1	1	1	1	1	1	1
H-LEISTUNG	1	1	1	1	1	2	2

GASMENGE (für G20 bei 20 mbar und 15°C) m3/h

GERÄTEGRÖSSE	20	30	35	45	55	65	75
S-LEISTUNG	2	2	2	3	3	5,7	5,7
H-LEISTUNG	3	3	5	6	6	11,5	11,5

Für modulierende Gasbrenner haben wir nur HLeistung für C, D & E-Box

- Die Gasversorgung zur Gasanlage eines Dachklimagerätes muss den allgemeinen Regeln der Technik sowie den lokalen Sicherheitsvorschriften und bestimmungen entsprechen.
- Auf jeden Fall darf der Durchmesser der an jedes Dachklimagerät angeschlossenen Leitungen nicht kleiner als der Durchmesser des Anschlusses am Dachklimagerät sein.

- Vergewissern Sie sich, dass vor JEDEM Dachklimagerät ein Absperrventil installiert worden ist.
- Überprüfen Sie die Betriebsspannung am Ausgang des Transformators T3 des Brenners: Sie muss zwischen 220 und 240 V betragen.

INBETRIEBNAHME DES GASBRENNERS

Abb. 48



Entlüften Sie die Leitungen einige Sekunden lang in der Nähe des Anschlusses an das Zündsteuerungsventil.

- Überprüfen Sie, ob der Aufbereitungsventilator des Gerätes läuft.
- Stellen Sie die Steuerung auf "EIN". Dadurch wird dem Gasbrenner die Priorität gegeben.
- Erhöhen Sie den Temperatursollwert (Raumtemperatursollwert) auf einen höheren Wert als die tatsächliche Raumtemperatur.



Standard-Inbetriebnahmereihenfolge


Zeit in Sekunden		Ī.,								0	_	0	0		7 0	7	+ 10	(0	7	8	9	0		~	~	4	10	ω.		8	g (5 2	-1
Funktionsablauf	_	2	(1)	4	5	9	7	80	0)	10	7	ĸ	30	9	, (c	ć κ	ňŘ	č	3	33	Ř	4	4	4	4	4	45	4		36	36	400	ŕ
Regelsequenz																																	٦
Fortluftventilator																																	
Rauchabluftventilator "EIN"																																	٦
30 bis 45 Sekunden Vorlüftung																													•				
Zündung Zündelektrode 4 s																																	
Öffnen des Gasventils "hohe Heizleistung"																																	
Ausbreitung der Flammen zum Ionisationsfühler																																	
Bei Ionisation innerhalb 5s: Normaler Betrieb																					_												
Wenn nicht: Fehler am Gaszündungskontrollblock																																	
Nach 5 Minuten wird der Fehler an den Climatic-Regler weitergegeben.																																	

Wenn die Sequenz falsch abläuft, können Sie das Problem mithilfe der Fehleranalysetabelle identifizieren.




DRUCKEINSTELLUNGEN AM HONEYWELL-DRUCKREGELVENTIL VK 4105 G

Druckreglereinstellung mit 300 mbar Gasversorgung:



- Für diese Kontrolle muss der Brenner im Modus "hohe Heizleistung" laufen.
- Schließen Sie den Schlauch des Kontrollmanometers an den Eingangsdruckmessstutzen (Abbildung 50) des Gasregelventils an, nachdem Sie die Schraube um eine Umdrehung gelöst haben.



 Überprüfen und justieren Sie ggf. den Ventil eintritts druck auf 20,0 mbar (G20) oder 25,0 mbar (G25) für L-Gas bzw. 37,0 mbar (G31) für Propangas, nachdem der Gasbrenner gezündet worden ist (Abbildung 51).




Hohe Heizleistung Einspritzdrucküberprüfungen

 Schließen Sie den Schlauch des Kontrollmanometers an den AUSGANGS-druckmessstutzen der Gasinjektortragleiste an, nachdem Sie die Schraube um eine Umdrehung gelöst haben.



Überprüfen und justieren Sie ggf. den **AUSTRITTSDRUCK** des Ventils auf 8,4 mbar (G20) / 12,3 mbar (G25) für L-Gas und 31,4 mbar (G31) für Propangas (Abbildung 53).






Niedrige Heizleistung Einspritzdrucküberprüfungen

- Schalten Sie die Steuerung auf niedrige Heizleistung
- Überprüfen und justieren Sie ggf. den Austrittsdruck auf 3,5 mbar (G20) und 5 mbar für L-Gas (G25) bzw. 14 mbar für Propangas (G31) (Abbildung 54).

Abb. 54



Abb. 55




- Überprüfen Sie nach der Einstellung von niedriger Heizleistung erneut die Einstellung von hoher Heizleistung.
- Positionieren Sie die Anschläge neu und schließen Sie die Druckanschlüsse.

Tabelle Druckeinstellung für jeden Gastyp (mbar)

Kategorie	Supply pressure	Einspritzung niedrige Heizleistung min.	Einspritzung hohe Heizleistung		
G20	20,0 +/- 1	3,5 +/- 0,1	8,4 +/- 0,2		
G 25 (L-Gas)	25,0 +/- 1,3	5,0 +/- 0,1	12,3 +/- 0,2		
G31 (GPL)	37,0 +/- 1,9	14,0 +/- 0,3	31,4 +/- 0,6		

Elektrische Ventilregelung



• Überprüfen Sie diese Werte mit einem Ohmmeter.



BRENNER-SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN

Test des Rauchabzug-Druckschalters

- Ziehen Sie bei laufendem Gasbrenner den Schlauch vom Druckanschluss des Druckschalters (Abb. 57).
- Die Flamme muss verschwinden und der Abluftventilator muss weiterlaufen.
- However, NO fault will be displayed (Gas ignition control block or CLIMATIC).

Abb. 57



 Nach dem Wiederanschließen des Schlauchs startet der Brenner nach einem Vorlüftungszeitraum von 30 bis 45 Sekunden wieder neu.

Test des Gasdruckschalters

 Schließen Sie bei laufendem Gasbrenner das Absperrventil vor dem Dachklimagerät (Abb. 58).

Abb. 58



- Der Brenner schaltet vollständig ab.
- Es wird jedoch kein Fehler am Gaszündungskontrollblock angezeigt. Nach 6 Minuten, zeigt der CLIMATIC einen Fehler an.
- Setzen Sie den CLIMATIC zurück.

Test des Ionisationsfühlers

 Ziehen Sie bei laufendem Gasbrenner den Stecker des Kabels vom Ionisationsfühler zum Gaszündungskontrollblock ab.

Abb. 59




- · Die Flamme verschwindet.
- Der Ventilator läuft immer noch und versucht, den Brenner wieder zu starten (Neustartzyklus 30 bis 45 Sekunden).
- Wenn der Zündungsfühler am Ende der Zündsequenz nicht wieder angeschlossen wird, schaltet der Brenner vollständig ab.
- Die Fehlerleuchte am Gaszündungskontrollblock ist EIN.
- Setzen Sie den Gaszündungskontrollblock manuell zurück, um den Fehler aufzuheben.

BEI PROBLEMEN KÖNNEN SIE DEM STARTSEQUENZ-FLUSSDIAGRAMM AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN



GASBRENNER-ZÜNDUNGSSEQUENZ





GASBRENNER FEHLERBEHEBUNG

Wenn Fehler an CLIMATIC angezeigt werden

- -Setzen Sie die CLIMATIC zurück. -Prüfen Sie die Spannung: 230 V hinter dem Trennschalter. -Überprüfen Sie, ob die GAS-Absperrventile geöffnet sind.
- -Prüfen Sie den GAS-Druck am Einlass des GAS-Ventils. Er muss bei abgeschaltetem Brenner >20 mbar betragen.
- -Stellen Sie die Sollwerte so ein, dass der Brenner Priorität erhält. Erhöhen Sie den Raumtemperatursollwert auf einen höheren Wert als die tatsächliche Raumtemperatur.

	DI	AGNOSETABELLE FÜI	R BALTIC-GASBRENNER			
STUFE	NORMALER BETRIEB	MÖGLICHE STÖRUNG	BEHEBUNG	MÖGLICHE LÖSUNG		
		alle LEDs aus →Fehler im Gebläsethermostat	+ Anschlüsse am Gebläsethermostat prüfen.	+ Thermostat austauschen		
Heizen angefordert	grüne, gelbe und rote LED	gelbe und rote LED AUS →keine Gasversorgung	+ Ventilöffnung und Versorgungsdruck prüfen	+ Gasversorgung wiederherstellen		
angeloldert	EIN	rote LED AUS →Fehler am Überhitzungsthermostat in der Gasbrennertragleiste	+ Funktion des Überhitzungsthermostats nach manuellem Rücksetzen prüfen	+ Thermostat austauschen		
	Absaugventilat	Nach 10 Sekunden Sicherheitsabschaltung durch Zündkontrollblock	+ Anschlüsse des Kontrollblocks am Gasventil prüfen + Impedanz an den Spulen des Elektroventils prüfen: (1) = 2,90kΩ; (2) = 1,69kΩ (Abb. Nr. 80, S 75)	+ Kontrollblock wieder am Gasventil anbringen + Ventil austauschen		
LED EIN	oren laufen	nichts passiert	+ Ventilator auf Freigängigkeit prüfen + Elektrischen Anschluss am Gaszündungskontrollblock und EF-Anschlusskarte prüfen + Spannungsversorgung des Ventilators prüfen	+ Ventilator austauschen + EF-Anschluss austauschen, falls erforderlich		
Absaugventilator EIN	Nach 30 bis 45 Sekunden Vorlüftung: die Zündelektrode sollte zünden	Kontinuierliche Lüftung ohne Funken von der Zündelektrode	+ Überprüfen der Zündelektrode + Druckverlust am Druckschalter prüfen: Er muss mehr als 165 Pa betragen. + Funktion des Druckschalters mit einem Ohmmeter und künstlich herbeigeführter Druckabsenkung im Schlauch prüfen.	+ Schlauch wieder an Druckschalter anbringen. + Druckschalter austauschen.		
		Gasbrenner läuft nach 4 Sekunden noch nicht, dann Sicherheitsabschaltung durch Zündkontrollblock.	+ Einspritzdruck beim Hochfahren des Systems prüfen (Wert für hohe Heizleistung) + Kontrolleinheit vom Gasblock abnehmen.	+ Luft aus Gasleitungen entfernen + Einspritzdruck für hohe Heizleistung einstellen. + Kontrolleinheit austauschen, wenn Gasventil OK ist.		
Kontinuierliche Lüftung mit Funken von der Zündelektrode.	Brenner zündet nach einigen Sekunden	Gasbrenner zündet innerhalb von 4 Sekunden, ABER dann erfolgt Sicherheitsabschaltung durch Zündkontrollblock.	+ Position und Anschluss des Ionisationsfühlers prüfen. Der Fühler darf nicht geerdet sein (230 V). + Prüfen, ob der RC-Stromkreis des Transformators für den Gasbrenner korrekt an den Nulleiter angeschlossen ist. + Ionisationsstrom messen: Er muss mehr als 1,5 μA betragen. + Überprüfen der GASART.	+Check the whole electrical supply. + Versorgungs- und Einspritzdruck einstellen, wenn anderes Gas als Erdgas G20 verwendet wird: (z. B. L-Gas G25).		



ZERLEGUNG DES GASBRENNERS ZU WARTUNGSZWECKEN

Sicherheitsmaßnahmen vor dem Zerlegen

- Trennen Sie das Gerät mit dem Hauptschalter vom Netz.
- Schließen Sie das Gasabsperrventil vor dem Gerät.
- Lösen Sie die Leitungen. Entsorgen Sie die Dichtungen nicht.



Abb. 61

Abbau der "Gasbrennertragleiste"

- Ziehen Sie den Stecker von der Klemmleiste EF47 ab
- Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Tragleiste
- Entfernen Sie vorsichtig die "Gasbrennertragleiste" und vermeiden Sie dabei eine Beschädigung an den Elektroden.






Abb. 63



Abbau des Abgaskastens

- Trennen Sie die Stromanschlüsse des Ventilators und entfernen Sie seine Befestigungsschrauben.
- Achten Sie darauf, keine Muttern im Abgaskasten zu verlieren.

ACHTUNG: Überprüfen Sie die korrekte Position des Druckschlauchs, der vom Absaugdruckschalter benutzt wird.




Liste der erforderlichen Ausrüstung für die Wartungseinstellungen und die Inbetriebnahme

- Ein genaues Manometer von 0 bis 3500 Pa (0 bis 350 mbar): 0,1% des Endwerts.
- Ein Universalmessgerät mit Ohmmeter und Mikroampereskala.
- Ein verstellbarer Schraubenschlüssel.
- Steckschlüsselsatz: SW 8, 9, 10 und 13.
- Schlitzschraubendreher Durchmesser 3 und 4, Fillips Nr. 1
- Staubsauger
- Pinsel

Abb. 65




GASBRENNERTRAGLEISTE






GASBRENNER-20KW-B-BOX




GASBRENNER-33KW-B-BOX






GASBRENNER-20KW-C-BOX




GASBRENNER-46KW-C-BOX






GASBRENNER-33KW-D-BOX




GASBRENNER-60KW-D-BOX





GASBRENNER-60KW-E-BOX



GASBRENNER-120KW-E-BOX




Abb. 74



MODULIERENDER GASBRENNER (GEMÄSS PATENT INPI Mai 2004)

Der Antrieb



Der Antrieb wird vom Regler für die Klappenposition mit einem 0-10-V-Signal angesteuert. Der Antrieb meldet seine Position an die Leiterplatte, welche das Ventil steuert.


Position und Funktion des Antriebs prüfen

Außerbetriebnahme für manuellen Betrieb



manuelle Drehung des Antriebs

Abb. 76



INBETRIEBNAHME DES GASBRENNERS

Entlüften Sie die Leitungen einige Sekunden lang in der Nähe des Anschlusses an das Zündsteuerungsventil.



Abb. 78

- Überprüfen Sie, ob der Aufbereitungsventilator des Gerätes läuft.
- Stellen Sie die Steuerung auf "EIN". Dadurch wird dem Gasbrenner die Priorität gegeben.
- Erhöhen Sie den Temperatursollwert (Raumtemperatursollwert) auf einen höheren Wert als die tatsächliche Raumtemperatur.

Der Gasbrenner muss bei *Hohe Heizleistung Einspritzung* gestartet werden.

HEIZEN: MODULIERENDER GASBRENNER




DRUCKEINSTELLUNGEN AM HONEYWELL-DRUCKREGELVENTIL VK 4105 G

Druckreglereinstellung mit 300 mbar Gasversorgung:



- Für diese Kontrolle muss der Brenner im Modus "hohe Heizleistung" laufen.
- Schließen Sie den Schlauch des Kontrollmanometers an den Eintrittsdruckmessstutzen (Abbildung 80) des Gasregelventils an, nachdem Sie die Schraube um eine Umdrehung gelöst haben.

Abb. 80




 Überprüfen und justieren Sie ggf. den Ventileintrittsdruck auf 20,0 mbar (G20) (oder 25,0 mbar für G25), nachdem der Gasbrenner gezündet wurde (Abbildung 81).




Hohe Heizleistung Einspritzdrucküberprüfungen

 Schließen Sie den Schlauch des Kontrollmanometers an den AUSGANGS-druckmessstutzen der Gasinjektortragleiste an, nachdem Sie die Schraube um eine Umdrehung gelöst haben.



Überprüfen und justieren Sie ggf. den Ventil-austritts druck auf 8,4 mbar (G 20) (oder 12,3 mbar für G25) (Abb. 83).



HEIZEN: MODULIERENDER GASBRENNER




Niedrige Heizleistung Einspritzdrucküberprüfungen

- Schalten Sie die Steuerung auf niedrige Heizleistung.
- Überprüfen und justieren Sie ggf. den **Austritts** druck auf 1,5 mbar Minimum (G 20) (oder 2,25 mbar für G25) (Abb. 85).
- Überprüfen Sie nach der Einstellung von niedriger Heizleistung erneut die Einstellung von hoher Heizleistung.
- Positionieren Sie die Anschläge neu und schließen Sie die Druckanschlüsse.

Abb. 84






- Überprüfen Sie nach der Einstellung von niedriger Heizleistung erneut die Einstellung von hoher Heizleistung.
- Positionieren Sie die Anschläge neu und schließen Sie die Druckanschlüsse.

Tabelle Druckeinstellung für jeden Gastyp (mbar)

Kategorie	Versorgungsdruck	Niedrige Heizleistung Einspritzung mini.	hohe Heizleistung Einspritzung		
G20	20,0 +/- 1	1,5 +/- 0,03	8,4 +/- 0,2		
G25	25,0 +/- 1,3	2,25 +/- 0,05	12,3 +/- 0,2		
G31	NV	NV	NV		

Elektrische Ventilregelung



• Überprüfen Sie diese Werte mit einem Ohmmeter.



BRENNER-SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN

Wie bei nicht modulierender Gasbrenner.

GASBRENNER FEHLERBEHEBUNG

Wie bei nicht modulierender Gas brenner.


Wenn der Durchfluss des Ventils nicht korrekt ist, muss der Betrieb des Antriebs und der mechanischen Baugruppe überprüft werden.

→ Wechseln Sie den Antrieb gegebenenfalls aus.


ZERLEGUNG DES GASBRENNERS ZU WARTUNGSZWECKEN

Wie bei nicht modulierender Gas brenner.

MODULIERENDER GASBRENNER-46 KW-C-BOX




MODULIERENDER GASBRENNER-60 KW-D-BOX





MODULIERENDER GASBRENNER-120 KW-E-BOX





INHALTSVERZEICHNIS

	Wichtiger Hinweis	04
	Anschluss	
	Sensoren und Fühler	
	DS50 Display	
	DC50 oder DM50 Display (Fernanschluss)	
	Anschluss am DT50-Schnittstelle	
	Ferritschutz des Displays	
	DM50 und Master-Slave Kommunikation	
	GLT-Kommunikation	
Kunde	enspezifischer EINGANG/AUSGANG	
	Digitale Ausgänge Nc oder No – potentialfreie Kontakte	98
	Digitale Eingänge 24V AC oder DC	98
	Analoge Eingänge	99
	Umgebungstemperatur Sollwert-Verschiebung – 4-20 mA Signal	99
	Unterer Frischluftsollwert – 4-20mA Signal	99
	Eingang für einen Wettersensor	99
	Eingang für einen Wettersensor für relative Luftfeuchtigkeit	99
	Eingang für einen Wettersensor für relative Luftfeuchtigkeit Freier Anschluss für Temperaturfühler	
EITP		99
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor	99
	Freier Anschluss für Temperaturfühler	99 99
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY	99
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten	99
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast	99 10 10
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast Funktionen am DM50	
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast Funktionen am DM50 Hauptbildschirm	99101010
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast Funktionen am DM50 Hauptbildschirm 3-Stunden-Aufhebung.	
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast. Funktionen am DM50 Hauptbildschirm 3-Stunden-Aufhebung. Uhrmenü	
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast Funktionen am DM50 Hauptbildschirm 3-Stunden-Aufhebung. Uhrmenü "Programmierung" Menü	
	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast. Funktionen am DM50 Hauptbildschirm 3-Stunden-Aufhebung. Uhrmenü "Programmierung" Menü Alarme	991010101010
oc co	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast Funktionen am DM50 Hauptbildschirm 3-Stunden-Aufhebung. Uhrmenü "Programmierung" Menü Alarme Start/Stopp.	991010101010
oc co	Freier Anschluss für Temperaturfühler Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor LANUNG – EINSTELLEN DER UHR DMFORT UND DM50 MULTI KUNDEN DISPLAY Tasten Helligkeit / Kontrast Funktionen am DM50 Hauptbildschirm 3-Stunden-Aufhebung Uhrmenü "Programmierung" Menü Alarme Start/Stopp 1-Woche-Aufhebung	9999101010101010



ANSCHLÜSSE ZUR VERDRAHTUNG

Wichtiger Hinweis

Jegliche Änderungen der Verdrahtung der CLIMATIC 50 dürfen nur von einem Lennox-Techniker oder von Mitarbeitern ausgeführt werden, die für elektrische Arbeiten qualifiziert und autorisiert sind.

Bei Arbeiten an der 24-V-Versorgung oder an 4-20mA-Sensoren ist vor dem Anlegen der Spannung die korrekte Polarität zu überprüfen. Eine Verpolung kann zu schweren Schäden bis hin zur Zerstörung des Anlagennetzwerkes führen. Lennox übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch einen fehlerhaften Anschluss der Spannungsversorgung(en) oder durch Arbeiten entstehen, die von nicht ausreichend geschultem und qualifiziertem Personal ausgeführt wurden.

Bei externen Anschlüssen mit 24 VAC sollte die Kabellänge 30 m nicht überschreiten. Dies betrifft externe Kontakte an die logischen Eingänge von Climatic™50 oder Anschlüsse für Luftfeuchteregelung am 0-10 V-Ausgang. Bei einer Länge über 30 m muss der Installationstechniker Relais oder Konverter in der Leitung anbringen. Die 24 VAC Steuerspannung darf auf keinen Fall für externe Funktionen an den logischen Ausgängen von Climatic™50 verwendet werden.

ACHTUNG: Die Kabel für Fühler, Displays und logische Eingänge so weit wie möglich von Stromkabeln mit starker induktiver Last fernhalten, um eventuelle elektromagnetische Störungen zu verhindern.

Anschluss

Sensoren und Fühler

Der Anschluss externer Sensoren und Fühler muss mit folgendem Kabel erfolgen:

Kabellänge bis 20m: AWG22 (0,34 mm²), 1 Paar gekreuzt mit Abschirmung (2 Paar für CO2-Sensor).

Kabellänge bis 50m: LiYCY-P (0,34 mm²), 1 Paar mit allgemeiner Abschirmung. (2 Paar für CO2-Sensor).

Die Kabellänge darf 50m nicht überschreiten.

Für besseren elektromagnetischen Schutz empfiehlt Lennox LiYCY-P-Kabel.

Raumtemperaturfühler (NTC)

Der Raumtemperaturfühler (- BT10) wird an die Climatic™ Hauptplatine BM50 50 an Eingang B7 Stecker J6 angeschlossen (siehe Schaltplan des Gerätes).

Raumfeuchtigkeitssensor (0-20mA / Option)

Der Raumfeuchtigkeitssensor (- BH10) wird an die Climatic™ Erweiterungsplatine BE50 an Eingang B1 Stecker J9 angeschlossen (siehe Schaltplan des Geräts).

Raumluftqualitätssensor CO² (4-20mA / Option)

Der Raumluftqualitätssensor (-BG10) wird an die Climatic™ Hauptplatine BM50 an Eingang B2 Stecker angeschlossen (siehe Schaltplan des Geräts).

DS 50-Display

Das Display DS50 kann an Climatic[™] entweder an einen der RJ12 Stecker auf der Platine DT50 oder direkt an der Hauptplatine BM50 am Stecker J10 angeschlossen werden.

Die Anschlüsse erfolgen durch das flache 1,5 m-Kabel, das diesem DS50 beiliegt.

Auf keinen Fall kann das Display DS50 entfernt angeschlossen werden.

Bei einer Master/Slave-Installation muss lediglich ein Display DS50 an den pLan-Bus angeschlossen werden.



<u>Display DC50 oder DM50 (Fernbedienungsanschluss)</u>

Achtung:

Ein falscher Anschluss am Display beschädigt dieses oder die Hauptplatine BM50 unverzüglich.

Das optionale DC50/DM50-Display ist für die Wandmontage konzipiert.


Führen Sie das Kabel von der DT50-Platine durch die Rückwand ein.

Befestigen Sie die Rückwand mit den mitgelieferten Rundkopfschrauben an der Wand.

Schließen Sie das Kabel der Hauptplatine an den Steckanschluss auf der Rückseite des DC50 Displays an.

Befestigen Sie die Frontverkleidung mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben an der Rückwand.

Stecken Sie den Rahmen auf.




Display DC50 oder DM50 mit dem Schraubanschluss DT50 an Climatic™ angeschlossen. Der Anschluss muss mit folgendem Kabel erfolgen:

- Kabellänge bis zu 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 Paar gekreuzt mit Abschirmung.
- Kabellänge bis 500 m: LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 Paar mit allgemeiner Abschirmung.

Die Kabellänge sollte 500 m nicht überschreiten.

Für besseren elektromagnetischen Schutz empfiehlt, Lennox LiYCY-P-Kabel.

Anschluss an DT50 Schnittstelle




Terminal-Anschlussplatine Installationsanleitung DT 50

Die Klemmenplatine verfügt über drei RJ12-Stecker ("Westernstecker"). Achten Sie darauf, dass die Platine richtig angeschlossen ist.




Ferritschutz des Display

Um hochfrequente Störungen zu verhindern, die die Zerstörung von Komponenten des Displays hervorrufen können, muss das Kabel vor der Installation mit einem Ferritschutz ausgestattet werden (von Lennox geliefert).



DM50 und Master-Slave-Kommunikation



Der Intercard-Bus (pLan) wird am Stecker J11 der Platine BM50 an Climatic™ angeschlossen.

Eine Sternschaltung ist nicht empfehlenswert, denn für optimalen Betrieb sollten je Gerät maximal zwei Kabel angeschlossen werden.

Der Anschluss muss mit folgendem Kabel erfolgen:

- Kabellänge bis zu 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 Paar gekreuzt mit Abschirmung.
- Kabellänge bis 500 m: LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 Paar mit allgemeiner Abschirmung.


Die Kabellänge sollte 500 m nicht überschreiten.

Für besseren elektromagnetischen Schutz empfiehlt, Lennox LiYCY-P-Kabel.




Achtung:

Die 24VAC-Stromversorgung der Platinen BM50 sollte nicht an die Erdung angeschlossen werden.



GLT-Kommunikation



Der Kommunikationsbus wird am BM50 an die Tochterplatine der Climatic™ Serial Card angeschlossen.

Eine Sternschaltung ist nicht empfehlenswert, denn für optimalen Betrieb sollten je Gerät maximal zwei Kabel angeschlossen werden.

Bei einem RS485-Bus kann am letzten Gerät zwischen + und – ein Widerstand von 120Ω 1/4W angeschlossen werden. Der Anschluss muss mit folgendem Kabel erfolgen:

- Kabellänge bis zu 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 Paar gekreuzt mit Abschirmung.
- Kabellänge bis zu 1000m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 Paar mit allgemeiner Abschirmung.

Die Kabellänge sollte 1000 m nicht überschreiten.

Für besseren elektromagnetischen Schutz empfiehlt, Lennox LiYCY-P-Kabel.



KUNDENSPEZIFISCHER EINGANG/AUSGANG

Funktion

An der BM.50-Karte und der optionalen Erweiterungskarte BE.50 können einige Ein- und Ausgänge für die Fernsteuerung des Gerätes kundenspezifisch angepasst werden. Folgende Anpassungen sind möglich:

- 5 digitale Ausgänge NC oder NO
- 6 digitale Eingänge
- 4 analoge Eingänge (4-20mA oder Lennox NTC Temperaturfühler)


Beschreibung

Folgende Funktionen können konfiguriert werden:

<u>Digitale Ausgänge Nc oder No – potentialfreie Kontakte</u>

Je Ausgang kann folgendes verwendet werden:

[Nicht belegt.]	Kein Kontakt
[Filter Al.]	
[Ventilator Al.]	. Störung Ventilator
[Komp. Al.]	
[Gas A/]	
[ElekH. A/]	
[Frost. A/]	. Alarm, Frostgefahr
[Smoke. Al.]	. Rauchmelderalarm
[Heat. Mode]	
[Humidif.]	. Befeuchterregelung
[Z:A]	. Gerätebetrieb Zone A
[Z:B]	. Gerätebetrieb Zone B
[Z:C]	. Gerätebetrieb Zone C
[Uno]	. Gerätebetrieb Zone unbelegt
[Bms]	
[Free]	
[Abluft 1]	. Antrieb Abluftventilator Nr. 1
[Abluft 2]	. Antrieb Abluftventilator Nr. 2
[Abluft 3]	. Antrieb Abluftventilator Nr. 3



Digitale Eingänge 24V AC oder DC

Folgendes kann für jeden Eingang verwendet werden:

[Nicht belegt]	
[Sw Unoc.]	Aktivieren unbelegter Modus
[Dis. Cp/AH]	Alle Verdichter und Zusatzheizungen abschalten
[Dis. Comp.]	Alle Verdichter abschalten
[Dis. 50%Cp]	Sofort 50% aller Verdichter abschalten
[Dis. AuxH.]	Zusatzheizung abschalten
[Sw Dis.Cool]	Aufheben des Kühlmodus
[Sw Dis.Heat]	Aufheben des Heizmodus Beispiel BE50-
[State Humi]	Befeuchterstörungseingang
[0% F.A.]	0% Frischluft aktivieren □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
[10% F.A.]	10% Frischluft hinzufügen
[20% F.A.]	20% Frischluft hinzufügen
[30% F.A.]	30% Frischluft hinzufügen Freier Kontakt24V
[40% F.A.]	40% Frischluft hinzufügen Kunde
[50% F.A.]	50% Frischluft hinzufügen
[100% F.A.]	100% Frischluft vorgeben
	Niedrige Drehzahl für Ventilator vorgeben
[Z:A]	Gerätebetrieb in Zone A aktivieren
[Z:B]	Gerätebetrieb in Zone B aktivieren
[Z:C]	Gerätebetrieb in Zone C aktivieren
[Uno]	Gerätebetrieb in Zone Stillstandzeit aktivieren
[Bms]	Gerätebetrieb in Zone GLT aktivieren
[Free]	Frei für Angaben zum GLT-System.



Analoge Eingänge


Folgendes kann für jeden Eingang verwendet werden:

[Nicht belegt] Nicht verwendet

[S.P Offset].....Raumtemperatur-Sollwertverschiebung – 4-20mA Signal

[F.A Offset] Sollwert maximale Frischluftmenge – 4-20mA Signal

[Wetter T.] Eingang für Wetter-Temperatursensor [Wetter H.]..... Eingang für Wetter-Feuchtigkeitssensor [Free NTC] Freier Anschluss für Temperaturfühler [Free Hr.]..... Freier Anschluss für Feuchtigkeitssensor



NTC-

Beispiel BE50-J9.B1, BE50-J9.B2

<u>Außentemperatur-Sollwertverschiebung – 4-20mA</u> Signal:

Das an die Maschine gesendete 4-20 mA-Signal wird linear auf einen TemperaturSollwertbereich von -5 K bis +5 K umgelegt.

Zum Beispiel: Bei einem Gerätesollwert von 20°C

ergibt ein 4mA-Signal einen Gerätetemperatursollwert von 15°C

ergibt ein 12mA-Signal einen Gerätetemperatursollwert von 20°C

ergibt ein 20mA-Signal einen Gerätetemperatursollwert von 25°C

<u>Unterer Frischluftsollwert – 4-20mA-Signal:</u>

Das an das Gerät gesandte 4-20mA-Signal wird linear in eine Aufforderung der Frischluftklappenöffnung von 0% - 100% umgewandelt.

Eingang für Wettertemperatursensor:

Das an das Gerät gesandte 4-20mA-Signal wird linear in einen Bereich von -40°C bis +80°C umgewandelt, dieser Wert ersetzt denjenigen vom Gerätesensor.

Eingang für einen Wettersensor für relative Luftfeuchtigkeit:

Das an das Gerät gesandte 4-20mA-Signal wird linear in einen Bereich von 0% bis 100% umgewandelt, dieser Wert ersetzt denjenigen vom Gerätesensor.

Freier Anschluss Temperaturfühler:

Lennox NTC-Sensor.

Freier Anschluss Feuchtigkeitssensor:

Das an das Gerät gesandte 4-20mA-Signal wird linear in einen Bereich von 0% bis 100% umgewandelt.



ZEITPLANUNG - EINSTELLEN DER UHR

Zeitplanung

Funktion

Steuerung der Maschinenfunktionen entsprechend Zeit und Wochentag.

Beschreibung

Die CLIMATICTM 50 stellt 4 Zeitzonen pro Wochentag für die 7 Tage der Woche bereit:

Zone Stillstandzeit (Nacht)
Zone A (Tag A)
Zone B (Tag B)
Zone C (Tag C)

Jeder Sollwert umfasst eine Stunden- und Minuteneinstellung, ein Wert von 8.3 entspricht 8:30 Uhr.

	8h	100 12	h00 13h	n50 20h3	30 22h00
Montag	Unbelegt	Z :A	Z:B	Z :C	Unbelegt
Dienstag					
Mittwoch					
Donnerstag					
Freitag					
Samstag					
Sonntag					

Für jede Zeitzone können die folgenden Sollwerte geändert werden:

LISTE SOLLWERTE JE ZONE					
Außentemperatur					
Sollwert durchschnittlich					
Sollwert dynamisch					
Mindestfrischluft (%)					
Programmierung					
Beginn der Zone; jeden Tag					
Start unbelegt					
Start Z.A					
Start Z.B					
Start Z.C					

Hinweis: "Montag" wird für die Programmierung der CLIMATIC™50 als der erste Wochentag betrachtet.

Werkseinstellungen:

"Tag A" aktiviert von Montag bis Samstag 6 Uhr→22 Uhr Nachtmodus (Stillstandzeit) für die restliche Zeit, einschließlich Sonntag



DC50 COMFORT & DM50 MULTI CUSTOMER DISPLAY





Funktion


Dieses Display wird entfernt angeschlossen. Es ist für Bediener ohne technische Kenntnisse gedacht. Dieses Display ermöglicht den Zugriff auf allgemeine Betriebsdaten des Gerätes, aber nicht zu den detaillierten Betriebsdaten.


Es kann zur Einstellung oder Änderung der Programmierung der verschiedenen Zeitzonen und der Temperatursollwerte je Zeitzone verwendet werden.

Mit ihm kann auch eine 3-Stunden-Aufhebung eingestellt und eine Stillstandmodus oder eine andere Zeitzone über maximal 7 Tage vorgegeben werden. Es zeigt eine Echtzeituhr und die verschiedenen Störungssignale an.

Beschreibung

Tasten





Helligkeit/Kontrast

Am Display ist ein Kontrast eingestellt, dieser kann jedoch manuell angepasst werden. Für die manuelle Kontrasteinstellung die Tasten 'Prg' und 'Uhr' gleichzeitig drücken und die Tasten ↑ oder ↓ zum Erhöhen oder Senken des Kontrasts betätigen.

Konfigurieren der Terminaladresse Sdc.1



Die Terminaladresse (DC50 oder DM50) muss nach dem Einschalten der Karte überprüft werden.

bis der Bildschirm Sdc.1 erscheint, um auf den Konfigurationsmodus zuzugreifen. Die Taste 'Enter' drücken, um den Cursor über der Zeile 'Setting' zu platzieren. Mit der Taste ↑ oder ↓ die Adresse des Displays einstellen. Für DC50 siehe die folgende Tabelle, DM50 ist immer 31, dann mit ↔ bestätigen.

pLan-Adresse bei angeschlossenem BM50	DC50- Adresse	pLan-Adresse bei angeschlossenem BM50	DC50- Adresse
1	17	7	23
2	18	8	24
3	19	9	25
4	20	10	26
5	21	11	27
6	22	12	28



Sdc.2



Der Sdc.2-Bildschirm erscheint.

Wenn nach 5 Sekunden die Anzeige nicht korrekt ist.

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ↑ ↓ ← für mindestens 5 Sekunden, bis der Bildschirm Sdc. 1 erscheint, in den Konfigurationsmodus zurückkehren.

Die Taste ← drücken, um den Cursor über der Zeile 'Setting' zu platzieren.

Die Taste ← erneut drücken, um den Cursor über der Zeile 'I/O board address' zu platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ '- -' durch die Adresse des angeschlossenen BM50 ersetzen und mit ← bestätigen.

Dann den Ablauf "Zuordnung der Displays zu BM50" wiederholen.

Funktionen am DM50

Die Bildschirme und Funktionen des DM50 entsprechen denjenigen des DC50.

Ein DC muss an einen einzigen BM50 angeschlossen werden. Auch wenn das Gerät an den pLan-Bus angeschlossen ist, gelten die Bildschirme des DC50 nur für das konfigurierte BM50.

Ein DM50 kann über den pLan-Bus an 12 Geräte angeschlossen werden. Der Bildschirm des DM50 gilt jeweils im Wechsel nur für einen BM50.

Sdm.1



In der Fußzeile des BM50 gibt das Symbol '→' an, dass die BM50 vom pLan-Bus erkannt wurden (Nummer 1 links, bis Nummer 12 rechts).

Ein abgeklemmtes oder ausgeschaltetes Gerät kann vom DM50 nicht angezeigt werden.

Die Zahl in Klammern unten links gibt die Zahl der aktuell an das DM50 angeschlossenen BM50 an.

Falls an irgendeinem der BM50 eine Störung festgestellt wurde, leuchtet die Taste 'Prg' rot und das Symbol '→' für die betroffenen Geräte blinkt.

Um auf der Hauptanzeige ein anderes Gerät anzuzeigen, die Taste ↓ drücken.

Hauptbildschirm

Sdc.3



In der ersten Zeile, als Doppelanzeige:

Außentemperatur.

Ventilator an oder aus.

In der zweiten Zeile:

Öffnungsgrad des Luftreglers (Option).

'Dyn' falls die Verschiebungsfunktion des Sollwerts als Funktion der Außentemperaturabweichung aktiviert ist.

'Fan:Auto' falls der Ventilator-Start/Stopp in der neutralen Zone der Einstellungsfunktion konfiguriert ist.

In der dritten Zeile:

Außenlufttemperatur.

Aktuelle Zeitzone (Z: A, Z: B, Z: C, Uno, Ove und GLT).

Betriebsmodus (Heizen, Neutral oder Kühlen).

3-Stunden-Aufhebung

Diese Funktion dient dazu, für 3 Stunden die gewünschte Umgebungstemperatur oder den minimalen Luftaustausch aufzuheben.

Sdc.3



Falls eine Aufhebung aktiviert ist, werden abwechselnd die Zeitzone und das Symbol 'Der' angezeigt.

Mit 'Esc' kann der Aufhebungsmodus abgebrochen werden.

Im Hauptbildschirm die Taste ↑ oder ↓ drücken.

(Die Taste **†** am DM50 drücken).



Sdc.4



Im Bildschirm Sdc.4 können die Aufhebungswerte geändert werden.

In der zweiten Zeile wird die aktuelle Zeitzone angezeigt. Diese Zeitzone bleibt 3 Stunden lang fest.

drücken, um den Cursor über der Zeile 'Room SP' zu platzieren.

Mit der Taste ↑oder ↓ die gewünschte Temperatur einstellen und mit der Taste 'Enter' bestätigen.

Der Cursor wird über die Zeile 'Min FA' positioniert.

Mit der Taste ↑ oder ↓ den gewünschten Luftaustausch einstellen und mit ← bestätigen.

Das DC50 kehrt zur Hauptanzeige zurück.

Wenn das Gerät nicht mit der Option Economiser ausgestattet ist, wird nur die Temperaturzeile angezeigt.

Durch einmaliges Drücken der Taste 'Esc' bricht man die Änderungen ab und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Nach 15 Sekunden kehrt es in den Hauptbildschirm zurück, wenn es keine Aktivität gab.

<u>Uhrzeitmenü</u>

Diese Bildschirme dienen dem Anzeigen und Ändern von Uhrzeit und Datum im BM50.

Sdc.5



Drücken Sie im Hauptbildschirm die Uhrzeittaste.

Auf dem Bildschirm Sdc.5 erscheinen Uhrzeit und Datum.

Zum Ändern von Uhrzeit und Datum:

drücken, um den Cursor über der Uhrzeit zu platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Uhrzeit einstellen und mit ← bestätigen.

Den Cursor über den Minuten platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Minuten einstellen und mit ← bestätigen.

Den Cursor über der Monatsanzeige platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ den Monat einstellen und mit ← bestätigen.

Den Cursor über der Jahresanzeige platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ das Jahr einstellen und mit ←bestätigen.

Den Cursor über der Stundenanzeige platzieren.

. . .

Durch Drücken von 'Esc' kehrt man zum Hauptbildschirm zurück.

Nach 15 Sekunden kehrt es in den Hauptbildschirm zurück, wenn es keine Aktivität gab.

Menü "Programmierung"

Diese Bildschirme dienen dem Anzeigen und Ändern der Sollwerte von BM50 für die einzelnen Zeitzonen.

Sdc.6



Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste "Prg".

Auf dem Bildschirm Sdc.6 erscheinen der Temperatursollwert und die minimale Luftmenge.

Wenn das Gerät nicht mit der Option Economiser ausgestattet ist, wird nur die Temperaturzeile angezeigt.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die gewünschte Temperatur einstellen und mit ← bestätigen. Den Cursor über der Zeile 'Min. FA.' positionieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ den gewünschten Luftaustausch einstellen und mit ← bestätigen.

Den Cursor über der Zeile 'Room SP' platzieren.

Durch Drücken von 'Esc' kehrt man zum Hauptbildschirm zurück.

Die Zeitzone kann durch wiederholtes Drücken der Taste 'Uhr' gewählt werden. Sdc.7





Im Hauptbildschirm Sdc.6 die Taste 'Prg' drücken Auf dem Bildschirm Sdc.7 erscheint die Zeitzoneneinstellung.

Den Cursor über die Zeitzone A positionieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Startzeit für die Zone A einstellen und mit → bestätigen. Den Cursor über die Zone B platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Startzeit für Zone B einstellen und mit ← bestätigen. Den Cursor über Zone C platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Startzeit für Zone C einstellen und mit ← bestätigen. Den Cursor über die Zone Uno platzieren.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Stillstandzeit einstellen und mit ← bestätigen. Den Cursor über die Zeitzone A positionieren.

. . .

Durch Drücken von 'Esc' kehrt man zum Hauptbildschirm zurück. Durch wiederholtes Drücken der Taste 'Uhr' den Wochentag auswählen.

Nach 15 Sekunden kehrt es in den Hauptbildschirm zurück, wenn es keine Aktivität gab.

<u>Alarme</u>

Filterstörung

Sdc.8



Wenn die Filterstörung des Gerätes aktiviert wird, erscheint der Bildschirm Sdc.8 .

Die Taste 'Uhr' leuchtet.

Sämtliche Tasten sind deaktiviert.

Die einzige Möglichkeit, um am DC50 wieder Steuerungsfunktionen durchführen zu können, besteht im Auswechseln der Filter des Gerätes.

Schwerwiegende Störung

Sdc.9



Sdc.10



Sdc.11



Wenn eine Störung am Gerät aktiviert wird, erscheint der Bildschirm Sdc.9. Die Taste 'Prg' leuchtet.

Sämtliche Tasten sind deaktiviert.

Die einzige Möglichkeit, um am DC50 wieder Steuerungsfunktionen durchführen zu können, besteht im Beseitigen der Störung am Gerät.

Zur Anzeige der Störungsübersicht des Gerätes, die Taste ← drücken.

In der Übersicht sind die letzten 32 Störungen am Gerät aufgeführt. Jede Störung ist mit Datum und Uhrzeit ihres Auftretens versehen.

Eine aktive Störung ist mit dem Symbol '*' gekennzeichnet.

Eine quittierte Störung ist mit dem Symbol '=' versehen.

Jede Störung wird durch einen 3-stelligen Code identifiziert (siehe FEHLERCODES).

Die Taste 'Alarm' drücken, um alle Störung zurückzustellen, soweit möglich. Die Anzahl der Störung kehrt zu 0 zurück, im Menü wird keine aktive Störung angezeigt und die Taste 'Alarm' leuchtet nicht mehr.

Um den Fehlercode zu markieren, den Cursor mit den Tasten ↑ oder ↓ über der gewünschten Zeile platzieren und mit der Taste 'Enter' bestätigen.

Mit der Taste 'Esc' auf die vorherige Ebene zurückkehren.



Start/Stopp

Sdc.3



Im Hauptmenü die Taste ← drücken. Der Bildschirm Sdc.12 erscheint.

Sdc.12



Anhalten des Gerätes:

Mit der Taste ↑oder ↓ den Wert auf 'JA' stellen und mit ← bestätigen. Das Gerät hält an und der Bildschirm Sdc.13 erscheint.

ACHTUNG: Das Abschalten des Gerätes deaktiviert sämtliche Sicherheitsvorrichtungen.

Durch Drücken von 'Esc' kehrt man zum Hauptbildschirm zurück.

Sdc.13



Das Gerät ist angehalten, der Bildschirm Sdc.13 erscheint.

Zum Starten des Gerätes die Taste ← drücken.

Das Gerät startet und der Hauptbildschirm erscheint.

1 Woche-Aufheben

Diese Funktion hebt die Betriebszonen maximal 7 Tage lang auf.

Sdc.14



Auf dem Bildschirm Sdc.12 die Taste ← zweimal drücken und den Cursor über der Zeile 'eine Zone aufheben' platzieren.

Mit der Taste ↑oder ↓ die gewünschte Zeitspanne einstellen und mit → bestätigen.

Der Bildschirm Sdc.14 erscheint.

Mit der Taste ↑ oder ↓ die Wochentage der gewünschten Zeitspanne einstellen und mit ← bestätigen.

In diesem Beispiel bleibt das Gerät am Dienstag bis Donnerstag um Mitternacht in der Zone unbelegt.



TABELLEN DER GLT-ADRESSEN

ModBus, Trend, BACnet und Carel

Logisch

@ (hav)	@ (doz)				DS50
@ (hex)	@ (dez)	D/M/		[Fig/Aug] Corët	1
01H	1	R/W		[Ein/Aus] Gerät	3111
02H	2	R/W	L	[Reset] Deaktiviert alle Sicherheitseinrichtungen des Gerätes.	3112
03H	3	R/W	L	[Freigabe:] Starten und Stoppen des Ventilators. [Aus] Der Ventilator läuft nicht, [Ein] der Ventilator läuft.	3351 (GLT)
04H	4	R/W	L	[Freigabe] Starten und Stoppen des Ventilators "Totbereich der Regelung". [Aus] Das Gebläse läuft nicht, [Ein] das Gebläse läuft.	3352 (GLT)
05H	5	R/W	L	[GLT] Aktivieren des Stillstandmodus [Aus] aktiver Modus - [Ein] Stillstandmodus.	3935
06H	6	R/W	L	[Raumregelung] Auswahl der Prioritäten für die Heizarten - [Aus] Wärmepumpe, dann Warmwasserheizregister, elektrische oder Gasheizung [Ein] Warmwasserheizregister, elektrische oder Gasheizung, dann Wärmepumpe.	3324 (GLT)
07H	7	R/W	L	[Frischluftaufheizen] Aktivierung Aufheizen der Frischluft in der Totzone, um die Zulufttemperatur zu halten.	3331 (GLT)
08H	8	R/W	L	[Frischluftaufheizung] Auswahl der Heizungspriorität - [Aus] Wärmepumpe, dann Warmwasserheizregister, elektrische oder Gasheizung [Ein] Warmwasserheizregister, elektrische oder Gasheizung, dann Wärmepumpe.	3332 (GLT)
09H	9	R/W	L	[Freigabe:] Economiser-Betrieb: [Ein] der Economiser läuft, [Aus] der Economiser läuft nicht.	3353 (GLT)
0АН	10	R/W	L	[Freigabe:] CO2-Fühler aktivieren: [Ein] CO2-Regelung einer Zone aktivieren, [Aus] CO2-Regelung einer Zone abschalten.	3354 (GLT)
0ВН	11	R/W	L	[Freigabe:] [AUS] Zwangsweise Entlastung des Verdichters im Kühlmodus.	3355 (GLT)
0СН	12	R/W	L	[Freigabe:] [AUS] Zwangsweise Entlastung des Verdichters im Heizmodus.	3356 (GLT)
0DH	13	R/W	L	[Aktivieren] [AUS] Zwangsweise Entlastung des Heizmoduls (Elektro-, Gas- oder Warmwasserheizregister).	3357 (GLT)
0EH	14	R/W	L	[Freigabe:] [AUS] Zwangsweise Entlastung der Feuchteregelung.	3358 (GLT)
0FH	15	R/W	L	[Lastfrei] Vorgabe des Stopps der Hälfte der Verdichter sofort nach der Aktivierung dieser Funktion.	3643
10H	16	R/W	L	[Uhr] [Aus] Stunden und Minuten lesen [Ein] Stunden und Minuten schreiben.	
11H	17	R/W	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaler Ausgang, frei 1, BM50-J17-NO12	2141
12H	18	R/W	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaler Ausgang, frei 2, BE50-J5-NO1	2142
13H	19	R/W	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaler Ausgang, frei 3, BE50-J6-NO2	2143
14H	20	R/W	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaler Ausgang, frei 4, BE50-J7-NO3	2144
15H	21	R/W	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaler Ausgang, frei 5, BE50-J8-NO4	2145
16H	22	R/W	L	nicht verwendet	
17H	23	R/W	L	nicht verwendet	
18H	24	R/W	L	nicht verwendet	
19H	25	R/W	L	nicht verwendet	
1AH	26	R/W	L	nicht verwendet	
1BH	27	R/W	L	nicht verwendet	
1CH	28	R/W	L	nicht verwendet	
1DH	29	R/W	L	nicht verwendet	



@ (hex)	@ (dez)				DS50
1EH	30	R/W	L	nicht verwendet	
1FH	31	R/W	L	nicht verwendet	
20H	32	R/W	L	nicht verwendet	
21H	33	R	L	[Alarm] Allgemein	1000
22H	34	R	L	[Ein/Aus] Ventilator, Zuluft	2315
23H	35	R	L	[Ein/Aus] Ventilator, Absaugung	2321
24H	36	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, 1	2516
25H	37	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 1	2517
26H	38	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, 2	2526
27H	39	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 2	2527
28H	40	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, 3	2536
29H	41	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 3	2537
2AH	42	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, 4	2546
2BH	43	R	L	[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 4	2547
2CH	44	R	L	[Ein/Aus] Gas, Brenner, 1	2615
2DH	45	R	L	[Ein/Aus] Gas, Brenner, 2	2616
2EH	46	R	L	[Ein/Aus] Gas, Brenner, hohe Leistung, 1	2617
2FH	47	R	L	[Ein/Aus] Elektroheizung, 1	2625
30H	48	R	L	[Ein/Aus] Elektroheizung, 2	2626
31H	49	R	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaleingang, frei 1, BM50-J8-ID13	2151
32H	50	R	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaleingang, frei 2, BM50-J8-ID14	2152
33H	51	R	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaleingang, frei 3, BE50-J4-ID1	2153
34H	52	R	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaleingang, frei 4, BE50-J4-ID2	2154
35H	53	R	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaleingang, frei 5, BE50-J4-ID3	2155
36H	54	R	L	[Potentialfreier Kontakt] Digitaleingang, frei 6, BE50-J4-ID4	2156
37H	55	R	L	nicht verwendet	
38H	56	R	L	nicht verwendet	
39H	57	R	L	nicht verwendet	
ЗАН	58	R	L	nicht verwendet	
3ВН	59	R	L	nicht verwendet	
3CH	60	R	L	nicht verwendet	
3DH	61	R	L	nicht verwendet	
3EH	62	R	L	[Raum] Kühlmodus	
3FH	63	R	L	[Raum] Modus neutrale Zone	
40H	64	R	L	[Raum] Heizmodus	



Analog

@ (hex)	@ (dez)				DS50
01H	1	R/W	1 = 1 s	[GLT] Aktivierung der Regelung über einen Rechner oder eine Steuerung. Der GLT-Modus wird aktiviert, wenn dieser Wert von Null abweicht. Dieser Wert wird jede Sekunde verringert.	3934
02H	2	R/W	10 = 1,0°C	[Belegt][Raum SW] Erforderliche maximale Raumtemperatur in °C. Sollwert Kühlen.	3322 (GLT)
03H	3	R/W	10 = 1,0°C	[Belegt][Raum SW] Erforderliche minimale Raumtemperatur in °C. Sollwert Heizen.	3323 (GLT)
04H	4	R/W	10 = 1,0%	[Raum SW] Erforderlicher minimaler Frischluftanteil in %. Mitte der neutralen Zone.	3312 (GLT)
05H	5	R/W	10 = 1,0°C	[Unbelegt][Raum SW] Erforderliche maximale Raumtemperatur in °C. Sollwert Kühlen.	3322 (Unb)
06H	6	R/W	10 = 1,0°C	[Unbelegt][Raum SW] Erforderliche minimale Raumtemperatur in °C. Sollwert Heizen.	3323 (Unb)
07H	7	R/W	10 = 1,0%	[Feuchtigkeit] Gewünschte maximale relative Luftfeuchtigkeit im Raum (in %). – – Sollwert Entfeuchtung.	3341 (GLT)
08Н	8	R/W	10 = 1,0%	[Feuchtigkeit] Gewünschte minimale relative Luftfeuchtigkeit im Raum (in %). – – Sollwert Befeuchtung.	3342 (GLT)
09H	9	R/W		nicht verwendet	
0AH	10	R/W		nicht verwendet	
0BH	11	R/W		nicht verwendet	
0CH	12	R/W	1 = 1h	[Uhr] Stunde	3121
0DH	13	R/W	1 = 1m	[Uhr] Minute	3122
0EH	14	R/W	1 = 1	[Uhr] Tag	3123
0FH	15	R/W	1 = 1	[Uhr] Monat	3124
10H	16	R/W	1 = 2001	[Uhr] Jahr	3125
11H	17	R/W	10 = 1,0°C	[GLT] Raumtemperatur, vom GLT-System kommend	2824
12H	18	R/W	10 = 1,0%	[GLT] Raumfeuchtigkeit, vom GLT-System kommend	2828
13H	19	R/W	10 = 1,0°C	[GLT] Außentemperatur, vom GLT-System kommend	2814
14H	20	R/W	10 = 1,0%	[GLT] Luftfeuchtigkeit außen vom GLT-System kommend	2818
15H	21	R/W	1 = 1 ppm	[GLT] Von GLT kommende Luftqualität	
16H	22	R/W		nicht verwendet	
17H	23	R/W		nicht verwendet	
18H	24	R/W		nicht verwendet	
19H	25	R/W		nicht verwendet	
1AH	26	R/W		nicht verwendet	
1BH	27	R/W		nicht verwendet	
1CH	28	R/W		nicht verwendet	
1DH	29	R/W		nicht verwendet	
1EH	30	R/W		nicht verwendet	
1FH	31	R/W		nicht verwendet	
20H	32	R/W		nicht verwendet	
21H	33	R	1 = 1	[Alarm] Fehlercode	1000
22H	34	R	10 = 1,0°C	[Temperatur] Raum	2112
23H	35	R	10 = 1,0°C	[Temperatur] außen	2111
24H	36	R	10 = 1,0°C	[Temperatur] Zuluft	2113



@ (hex)	@ (dez)				DS50
25H	37	R	10 = 1,0°C	[Temperatur] Rückluft	2114
26H	38	R	10 = 1,0%	[relative Feuchtigkeit] Raum	2122
27H	39	R	10 = 1,0 g/kg	[absolute Feuchtigkeit] Raum	2124
28H	40	R	10 = 1,0%	[relative Feuchtigkeit] außen	2121
29H	41	R	10 = 1,0 g/kg	[absolute Feuchtigkeit] außen	2123
2AH	42	R	1 = 1 Pa	[Strömung] Differenzdruck an der Luft, in Pascal	2131
2BH	43	R	1 = 1 ppm	[CO²] Konzentration in ppm	2132
2CH	44	R	10 = 1,0%	[% Öffnung] Frischluftklappe	2413
2DH	45	R	10 = 1,0%	[% Öffnung] Gasventil	2618
2EH	46	R	10 = 1,0%	[% Öffnung] Elektroheizungen (Triac)	2627
2FH	47	R	10 = 1,0%	[% Öffnung] Warmwasserheizregister	2633
30H	48	R	10 = 1,0%	[% Öffnung] Luftbefeuchter	2714
31H	49	R	10 = 1,0°C	[Potentialfreier Kontakt] Temperatur, frei 1, BE50-J9-B1	2161
32H	50	R	10 = 1,0°C	[Potentialfreier Kontakt] Temperatur, frei 2, BE50-J9-B2	2162
33H	51	R	10 = 1,0°C	[Potentialfreier Kontakt] Temperatur, frei 3, BE50-J10-B3	2163
34H	52	R	10 = 1,0°C	[Potentialfreier Kontakt] Temperatur, frei 4, BE50-J10-B4	2164
35H	53	R	10 = 1,0%	[Potentialfreier Kontakt] Feuchtigkeit, frei 1, BE50-J9-B1	2165
36H	54	R	10 = 1,0%	[Potentialfreier Kontakt] Feuchtigkeit, frei 2, BE50-J9-B2	2166
37H	55	R	10 = 1,0%	[Potentialfreier Kontakt] Feuchtigkeit, frei 3, BE50-J10-B3	2167
38H	56	R	10 = 1,0%	[Potentialfreier Kontakt] Feuchtigkeit, frei 4, BE50-J10-B4	2168
39H	57	R	1 = 1 h	[Betriebsstunden, Anzahl] Ventilator	2318
3AH	58	R	1 = 1 h	[Betriebsstunden, Anzahl] Verdichter, 1	2519
3ВН	59	R	1 = 1 h	[Betriebsstunden, Anzahl] Verdichter, 2	2529
3СН	60	R	1 = 1 h	[Betriebsstunden, Anzahl] Verdichter, 3	2539
3DH	61	R	1 = 1 h	[Betriebsstunden, Anzahl] Verdichter, 4	2549
ЗЕН	62	R	Bit	[Alarm] bit.0 = Luftmenge bit.1 = Filter verschmutzt bit.2 = Keine Filter bit.3 = Elektroheizungen bit.4 = Hohe Temperatur, Zuluft bit.5 = Niedrige Temperatur, Raum bit.6 = Gasbrenner 1 bit.7 = Gasbrenner 2 bit.8 = Niedrige Temperatur, Zuluft bit.9 = Hohe Temperatur, Raum bit.10 = Luftbefeuchter bit.11 = Niedrige Feuchtigkeit, Raum bit.12 = Hohe Feuchtigkeit, Raum bit.13 = Pumpe bit.14 = Echtzeituhr bit.15 = BE50	



@ (hex)	@ (dez)				DS50
3FH	63	R	Bit	[Alarm] bit.0 = Fühler und Sensoren bit.1 = Ventilator, Gebläse bit.2 = Niedrige Temperatur, Kühlwasser bit.3 = Hohe Temperatur, Kühlwasser bit.4 = Strömungswächter, Kühlwasser bit.5 = Rauchmelder bit.6 = Ventilatoren, Kondensator bit.7 = Verdichter 1, HD und MD bit.8 = Verdichter 1, ND bit.9 = Verdichter 2, HD und MD bit.10 = Verdichter 2, ND bit.11 = Verdichter 3, HD und MD bit.12 = Verdichter 4, HD und MD bit.13 = Verdichter 4, HD und MD bit.14 = Verdichter 4, ND bit.15 =	
40H	64	R		nicht verwendet	



LonWorks

TYP	pCO- Index	Bezeichnung NV	Typ NV	Richtung	pCO- Index
ANL	1	I_Sp_T_Cool_BMS	105	Eingang	1
ANL	1	O_Sp_T_Cool_BMS	105	Ausgang	1
ANL	2	I_Sp_T_Heat_BMS	105	Eingang	2
ANL	2	O_Sp_T_Heat_BMS	105	Ausgang	2
ANL	3	I_Sp_T_Cool_Uno	105	Eingang	3
ANL	3	O_Sp_T_Cool_Uno	105	Ausgang	3
ANL	4	I_Sp_T_Heat_Uno	105	Eingang	4
ANL	4	O_Sp_T_Heat_Uno	105	Ausgang	4
ANL	5	I_Sp_Hr_Dehu_BMS	81	Eingang	5
ANL	5	O_Sp_Hr_Dehu_BMS	81	Ausgang	5
ANL	6	I_Sp_Hr_Humi_BMS	81	Eingang	6
ANL	6	O_Sp_Hr_Humi_BMS	81	Ausgang	6
ANL	17	O_T_Room	105	Ausgang	17
ANL	18	O_T_Outside	105	Ausgang	18
ANL	19	O_la_T_Supply	105	Ausgang	19
ANL	20	O_Hr_Room	81	Ausgang	20
ANL	21	O_Ha_Room	23	Ausgang	21
ANL	22	O_Hr_Outside	81	Ausgang	22
ANL	23	O_Ha_Outside	23	Ausgang	23
INT	1	I_Sp_BMS_Dog	8	Eingang	208
INT	1	O_Sp_BMS_Dog	8	Ausgang	208
INT	2	I_Sp_EcoMini_BMS	8	Eingang	209
INT	2	O_Sp_EcoMini_BMS	8	Ausgang	209
INT	3	I_Hour	8	Eingang	210
INT	3	O_Hour	8	Ausgang	210
INT	4	I_Minute	8	Eingang	211
INT	4	O_Minute	8	Ausgang	211
INT	5	I_Day	8	Eingang	212
INT	5		8		212
INT	6	I_Month	8	Eingang	213
INT	6	O_Month	8	Ausgang	213
INT	17	O_Error_Codes	8	Ausgang	224
INT	18	O_Oa_Eco	81	Ausgang	225
INT	19	O_Oa_GasHeat	81	Ausgang	226
INT	20	O_Oa_TriacHeat	81	Ausgang	227
INT	21	O_Oa_HotWater	81	Ausgang	228
DGT	1	I_Sp_On_Unit	95	Eingang	415
DGT	1	O_Sp_On_Unit	95	Ausgang	415
DGT	2	I_Sp_Reset	95	Eingang	416
DGT	2	O_Sp_Reset	95	Ausgang	416
DGT	3	I_Sp_Unoc	95	Eingang	417
DGT	3	O_Sp_Unoc	95	Ausgang	417
DGT	4	I_Clock	95	Eingang	418
DGT	17	O_Od_Alarm	95	Ausgang	431
DGT	18	O_Od_Blower	95	Ausgang	432

	DS50
[Belegt][Raum SW] Erforderliche maximale Raumtemperatur in °C. Sollwert Kühlen.	3322 (GLT)
[Belegt][Raum SW] Erforderliche minimale Raumtemperatur in °C. Sollwert Heizen.	3323 (GLT)
[Unbelegt][Raum SW] Erforderliche maximale Raumtemperatur in °C. Sollwert Kühlen.	3322 (Unb)
[Unbelegt][Raum SW] Erforderliche minimale Raumtemperatur in °C. Sollwert Heizen.	3323 (Unb)
[Feuchtigkeit] Gewünschte maximale relative Luftfeuchtigkeit im Raum (in %). – – Sollwert Entfeuchtung.	3341 (GLT)
[Feuchtigkeit] Gewünschte minimale relative Luftfeuchtigkeit im Raum (in %). – – Sollwert Befeuchtung.	3342 (GLT)
[Temperatur] Raum	2112
[Temperatur] außen	2111
[Temperatur] Zuluft	2113
[relative Feuchtigkeit] Raum	2122
[absolute Feuchtigkeit] Raum	2124
[relative Feuchtigkeit] außen	2121
[absolute Feuchtigkeit] außen	2123
[GLT] Aktivierung der Regelung über einen Rechner oder eine Steuerung. Der GLT-Modus wird aktiviert, wenn dieser Wert von Null abweicht. Dieser Wert wird jede Sekunde verringert.	3932
[Raum SW] Erforderlicher minimaler Frischluftanteil in %. Mitte der neutralen Zone.	3312 (GLT)
[Uhr] Stunde	3121
[Uhr] Minute	3122
[Uhr] Tag	3123
[Uhr] Monat	3124
[Alarm] Fehlercode	1000
[% Öffnung] Frischluftklappe	2413
[% Öffnung] Gasventil	2618
[% Öffnung] Elektroheizungen (Triac)	2627
[% Öffnung] Warmwasserheizregister	2633
[Ein/Aus] Gerät	3111
[Reset] Deaktiviert alle Sicherheitseinrichtungen des Gerätes.	3112
[GLT] Aktivieren des Stillstandmodus [Aus] aktiver Modus - [Ein] Stillstandmodus.	3933
[Uhr] [Aus] Stunden und Minuten lesen [Ein] Stunden und Minuten schreiben.	
[Alarm] Allgemein	1000
[Ein/Aus] Ventilator, Zuluft	2315



TYP	pCO- Index	Bezeichnung NV	Typ NV	Richtung	pCO- Index
DGT	19	O_Od_Comp_1	95	Ausgang	433
DGT	20	O_Od_CPac_1	95	Ausgang	434
DGT	21	O_Od_Comp_2	95	Ausgang	435
DGT	22	O_Od_CPac_2	95	Ausgang	436
DGT	23	O_Od_Comp_3	95	Ausgang	437
DGT	24	O_Od_CPac_3	95	Ausgang	438
DGT	25	O_Od_Comp_4	95	Ausgang	439
DGT	26	O_Od_CPac_4	95	Ausgang	440
DGT	27	O_Od_GasHeat_11	95	Ausgang	441
DGT	28	O_Od_GasHeat_2	95	Ausgang	442
DGT	29	O_Od_GasHeat_12	95	Ausgang	443
DGT	30	O_Od_ElecHeat_1	95	Ausgang	444
DGT	31	O_Od_ElecHeat_2	95	Ausgang	445

	DS50
[Ein/Aus] Verdichter, 1	2516
[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 1	2517
[Ein/Aus] Verdichter, 2	2526
[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 2	2527
[Ein/Aus] Verdichter, 3	2536
[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 3	2537
[Ein/Aus] Verdichter, 4	2546
[Ein/Aus] Verdichter, Wärmepumpe, 4	2547
[Ein/Aus] Gas, Brenner, 1	2615
[Ein/Aus] Gas, Brenner, 2	2616
[Ein/Aus] Gas, Brenner, hohe Leistung, 1	2617
[Ein/Aus] Elektroheizung, 1	2625
[Ein/Aus] Elektroheizung, 2	2626




FEHLERCODES

001	"Luftmenge"	086	Kreislauf 1, Temperaturfühler, Wasseraustritt Kondensator
004	Filter, verschmutzt	087	Kreislauf 2, Temperaturfühler, Wasseraustritt Kondensator
005	Filter, fehlen	088	Temperaturfühler, Rück- oder Mischluft
006	Rückgewinnungsmodul, Filter, verschmutzt	091	Ventilator
011	Elektrische Heizelemente	092	Kreislauf 1, Kondensatorventilator
012	Hohe Temperatur, Ausblas	093	Kreislauf 2, Kondensatorventilator
013	Niedrige Temperatur, Umgebung	094	Kreislauf 3, Kondensatorventilator
014	Gasbrenner, 1	095	Kreislauf 4, Kondensatorventilator
015	Gasbrenner, 2	096	Niedrige Temperatur, wassergekühlter Kondensator
022	Niedrige Temperatur, Ausblas	097	Hohe Temperatur, wassergekühlter Kondensator
023	Hohe Temperatur, Umgebung	098	Durchfluss, wassergekühlter Kondensator
031	Luftbefeuchter	099	Rauchmelder
032	Niedrige Luftfeuchtigkeit, Umgebung	111	Kreislauf 1, Messfühler oder Sensor
033	Hohe Luftfeuchtigkeit, Umgebung	115	Kreislauf 1, hoher Druck oder elektrischer Schutz
041	Pumpe	117	Kreislauf 1, Niederdruck
051	Rückgewinnungsmodul, Motor fehlerhaft	118	Kreislauf 1, Frostgefahr
052	Rückgewinnungsmodul, Laufrad fehlerhaft	121	Kreislauf 2, Messfühler oder Sensor
070	Uhrenkarte	125	Kreislauf 2, Hochdruck oder elektrischer Schutz
071	BE50, 1	127	Kreislauf 2, Niederdruck
072	BE50, 2	128	Kreislauf 2, Frostgefahr
081	Temperaturfühler, Umgebung	131	Kreislauf 3, Messfühler oder Sensor
082	Feuchtigkeitsfühler, Umgebung	135	Kreislauf 3, Hochdruck oder elektrischer Schutz
083	Temperaturfühler, außen	137	Kreislauf 3, Niederdruck
084	Feuchtigkeitsfühler, außen	141	Kreislauf 4, Messfühler oder Sensor
085	Temperaturfühler, Ventilator	145	Kreislauf 4, Hochdruck oder elektrischer Schutz
		147	Kreislauf 4, Niederdruck




BCD	Kondensatorregister	B42	Verdichter -MG2- Hochdrucksicherheitsschalter	FD	Filtertrockner
BEC	Warmwasserheizregister	B51	Verdichter -MG1- Niederdrucksicherheitsschalter	MC1 - MC2	Kondensator -MC1-MC2 Ventilatormotor
BEV1	Verdampferregister	B52	Verdichter -MG2- Niederdrucksicherheitsschalter	MG1 - MG2	Verdichter
BT12	Ventilatortemperaturfühler	B61	Hochdruckschalter für Abtauen	MS1	Ventilatormotor MS1
B14	Warmwasserheizregister Frostschutzthermostat	B62	Hochdruckschalter für Abtauen	YV2	3-Wegeventil Heizen
B17	Rückluftregelungstemperaturfühler	CA	Rückschlagventil	YV11	Verdichter -MG1-MG2 Wärmepumpen 4WegeUmschaltventil
B41	Verdichter -MG1- Hochdrucksicherheitsschalter		thermostatisches Expansionsventil	В8	Druckgasfühler
				В9	Didokgasidillei

BAH-020 bis 030 1-Kreis Geräte




BAC-020 bis 030 1-Kreis Geräte






BAH-035 bis 055 2-Kreis Geräte




BAC-035 bis 055 2-Kreis Geräte






BAH-065 bis 075 2-Kreis Geräte



BAC-065 bis 075 2-Kreis Geräte






- ANMERKUNGEN:

 * Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

 * Maximale Temperatur: 110°C





KÄLTEKREIS

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND SYMPTOME	LÖSUNG
		Messen Sie die Überhitzung und Unterkühlung:
		Gut, wenn 5 °C < UK < 10 °C und 5 °C < ÜH < 10 °C
	Kältemittelmangel	Schlecht, wenn UK > 10°C und ÜH zu niedrig.
		Überprüfen Sie die Überhitzungseinstellung und befüllen Sie das Gerät (es muss eine Lecküberprüfung durchgeführt werden).
ND-PROBLEME UND ND-	Im Wärmepumpenmodus ist die Temperatur- differenz zwischen der Außentemperatur und der Verdampfungstemperatur (Tau) zu hoch 5 °C < Delta T < 10°C ausgezeichnet 10 °C < Delta T < 15°C akzeptabel 15 °C < Delta T < 25°C zu hoch	Wenn zu hoch, überprüfen Sie, ob die Register sauber sind, oder überprüfen Sie den internen Druckabfall zwischen der Flüssigkeitsleitung und der Saugleitung. Gut, wenn 3 bar Zu hoch, wenn > 3 bar (Register verstopft)
ABSCHALTUNGEN		Stoppen Sie den Ventilator und erzeugen Sie
	Kältekreislauf in der Verteilung verstopft	eine Vereisung des Registers. Überprüfen Sie, ob alle Kreisläufe gleichmäßig über die gesamte Registeroberfläche einfrieren. Wenn einige Teile des Registers nicht einfrieren, kann dies auf ein Verteilungsproblem hinweisen.
	Flüssigkeitsleitungstrockner verstopft. Hohe Temperaturdifferenz zwischen Trocknereintritt und –austritt	
	Fremdkörper im Regelventil	Versuchen Sie, das Ventileinstellelement zu lösen, indem Sie das Ventil einfrieren und dann das thermostatische Element erwärmen. Ventil austauschen, wenn nötig
	Regelventil nicht richtig eingestellt	Stellen Sie das Regelventil ein
	Eispfropfen im Regelventil	Ventilkörper erwärmen. Leeren Sie den Kreislauf und ersetzen Sie den Trockner, wenn der ND ansteigt und dann allmählich abnimmt.
	Falsche Isolierung der thermostatischen Kugel des Regelventils	Überhitzung zu niedrig: Überhitzung einstellen Bewegen Sie das thermostatische Element entlang dem Rohr. Isolieren Sie das thermostatische Element des Ventils.
	Abschaltpunkt des Niederdruckschalters zu hoch	Prüfen Sie den Abschaltdruck des Niederdruckschalters: er muss 0.7 ± 0.2 bar betragen und bei 2.24 ± 0.2 bar schließen.
	ND-Abschaltung aufgrund von zu geringer Abtauung an den Wärmepumpen	Stellen Sie die CLIMATIC so ein, dass die Abtauzyklen erweitert werden oder die Zeit zwischen den Abtauzyklen verkürzt wird.
	Falsche Luftmengen	Wärmepumpenmodus: Überprüfen Sie den Filter vor dem Innenwärmetauscher. Messen und schätzen Sie die Luftmenge. Erhöhen Sie die Ventilatordrehzahl. Kühlmodus: Überprüfen Sie den Kondensatorventilator (Stromaufnahme):
HD-PROBLEME UND HD- ABSCHALTUNGEN	Feuchtigkeit oder Fremdkörper im System	Sommerbetrieb Überprüfen Sie mehrere Stunden nach dem Herunterfahren des Gerätes die Entsprechung zwischen gemessenem Druck und Außentemperatur.



HD-PROBLEME UND HD- ABSCHALTUNGEN	Feuchtigkeit oder Fremdkörper im System	Wenn der Druck im Kreislauf höher ist (1 bar) als der Sättigungsdruck, welcher der gemessenen Außentemperatur entspricht, kann es sein, dass es einige Fremdkörper im System gibt. Pumpen Sie das Kältemittel ab und setzen Sie den Kreislauf unter Vakuum (ein sehr niedriges und langsames Vakuum für R407c). Befüllen Sie das Gerät neu.
	Kondensatorregister ist verstopft	Überprüfen Sie das Kondensatorregister und säubern Sie es gegebenenfalls.
	Zurückgeführte Warmluft	Überprüfen Sie den Freiraum um den Kondensator.
Starke Druckschwankungen (2 bis 3 bar), thermostatisches Regelventil "pendelt"	Falsche Einstellung des Regelventils Kältemittelfüllung zu niedrig Filtertrockner mit Gasblasen am Regelventileintritt verstopft Feuchtigkeit im System	Siehe Abschnitt: ND-Probleme und ND-Abschaltung.
Sehr hohe Verdichtungs- temperatur, hohe Amperezahl am Verdichter gemessen	Sehr große Überhitzung, sehr heißer Verdichter	Öffnen Sie die Überhitzungseinstellung am Regelventil. Überprüfen Sie den Druckabfall am Filtertrockner in der Saugleitung.
	4-Wege-Umschaltventil möglicherweise verstopft, anormale Geräusche vom Ventil, niedriger ND und ansteigender HD	Überprüfen Sie den Betrieb des Ventils, indem Sie Zyklusumkehrungen durchlaufen. Wenn erforderlich, austauschen. Siehe ND-Probleme.

INNENVENTILATOR

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND SYMPTOME	LÖSUNG
Hohe Amperezahl an Aktions-Ventilatormotor	Druckabfall in der Leitungsinstallation zu niedrig.	Senken Sie die Ventilatordrehzahl Messen und schätzen Sie die Luftmenge und den Druck und vergleichen Sie die Daten mit den Kundenspezifikationen.
Hohe Amperezahl an Reaktions- Ventilatormotor	Druckabfall in der Leitungsinstallation zu hoch.	Senken Sie die Ventilatordrehzahl Messen und schätzen Sie die Luftmenge und den Druck und vergleichen Sie die Daten mit den Kundenspezifikationen.
Unstabiler Lauf und starke Vibrationen	Ventilator springt von einem Betriebspunkt zum nächsten	Ändern Sie die Ventilatordrehzahl.

AXIAL-AUSSENVENTILATOR

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND SYMPTOME	LÖSUNG
W/#	Spannung aus dem Netz	Überprüfen Sie den Spannungsabfall, wenn alle Bauteile in Betrieb sind. Wechseln Sie den Trennschalter gegen einen mit höherem Wert aus.
Wärmepumpenmodus: Trennschalter offen	Registers	Stellen Sie die Sollwerte des Abtauzyklus ein.
	Flexy: Eindringen von Wasser in den Motorschaltkasten.	Wechseln Sie das Bauteil aus.



ELEKTROHEIZUNG

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND SYMPTOME	LÖSUNG		
Auslösung	Geringe Luftmenge	Messen und schätzen Sie die Luftmenge und den Druck und vergleichen Sie die Daten mit den Kundenspezifikationen.		
Überhitzungsschutz an Elektroheizung	Taloure Toution and Talixono	Überprüfen Sie, ob sich der Klixon im Luftstrom befindet, positionieren Sie ihn ggf. Neu. Überprüfen Sie, ob es keine Wärmeübertragung über den Klixon-Halter gibt.		

WASSERLECKS

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND SYMPTOME	LÖSUNG
	Kühlmodus: Wasser vom Register fortgerissen wegen zu großer Luftmenge und Geschwindigkeit am Register.	Schätzen Sie die Luftmenge und überprüfen Sie, ob die Geschwindigkeit unter 2,8 m/s liegt.
Wasser im Lüftungsabschnitt	Niedriger Luftdruck in der Kammer aufgrund einer großen Luftmenge oder eines großen Druckverlustes vor dem Ventilator	Überprüfen Sie den Filter. Senken Sie die Luftmenge.
	Überprüfen Sie die Dichtungen am Lüftungs- abschnitt.	Überprüfen Sie die Türdichtung. Überprüfen Sie, ob Silikondichtungen an den Türecken und unten an der Trennwand des Kühlabschnitts vorhanden sind.
Eindringen von Wasser in die Filterkammer	Eindringen von Wasser durch eine leckende Frischlufthaube oder beim Betrieb mit 100 % Frischluft	Überprüfen Sie die Dichtungen und Flansche in der Frischlufthaube. Senken Sie gegebenenfalls die Luftmenge.

DC50 & DS50

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND SYMPTOME	LÖSUNG		
DS:50: Keine Anzeige, aber Bildschirm leuchtet	Problem DC50 pLAN-Adressierung	Drücken Sie einige Sekunden lang gleichze auf die drei Tasten auf der rechten Seite ukonfigurieren Sie dann die Terminal-Adresse n (Siehe DC-Adresseinstellung).		
DS50: Keine Anzeige, aber Bildschirm leuchtet	Dasselbe	Drücken Sie einige Sekunden lang gleichzei auf die drei Tasten auf der rechten Seite u stellen Sie dann die Display-Adresse auf 32 ein		
Nichts passiert am Gerät, oder eine Option ist verschwunden	Möglicherweise ein Problem der Gerätekonfiguration	Überprüfen Sie die Anweisungen von 3811 bis 3833 und konfigurieren Sie die Optionen ggf. neu.		
DS50 & DC50: die Meldung "Kein Link" erscheint	Adressen werden nicht erkannt	Trennen Sie den DS50 vom Gerät und schließen Sie ihn wieder an.		
Alle Geräte sind aus	Problem BM 50 pLAN-Adressierung	Abtrennen und dann wieder anschließen; trennen Sie jedes Gerät von den anderen ab und ändern Sie dann alle pLAN-Adressen		



Rooftops werden in der Regel auf dem Dach installiert, sie können jedoch auch in einem Technikraum installiert werden. Die Geräte sind sehr robust, benötigen jedoch ein Minimum an regelmäßiger Wartung. Einige bewegliche Teile können verschleißen und müssen regelmäßig geprüft werden (Riemen). Andere Teile werden durch von der Luft mitgeführte Verunreinigungen verschmutzt (Filter) und müssen gereinigt oder ausgetauscht werden.


Diese Geräte sind für die Erzeugung von gekühlter oder erwärmter Luft durch die Verwendung eines Kühldampf-Komprimierungssystems entworfen worden. Es ist deshalb erforderlich, die Betriebsdrücke des Kältekreislaufs zu überwachen und die Leitungen auf Lecks zu überprüfen.

Die nachstehende Tabelle zeigt einen möglichen Wartungsplan mit Angabe der Arbeiten und den Intervallen, in denen diese ausgeführt werden sollten. Es wird empfohlen, einen derartigen Wartungsplan einzuhalten, um das Rooftop immer in einem guten Betriebszustand zu halten. Eine regelmäßige Wartung Ihres Rooftops verlängert dessen Lebensdauer und reduziert das Auftreten von Fehlern.

Symbole und Legende:



Arbeit, die von Wartungstechnikern vor Ort ausgeführt werden kann.



ANMERKUNG:

- Die Zeiten werden nur zu Informationszwecken angegeben und k\u00f6nnen je nach Gr\u00f6\u00dfe des Ger\u00e4tes und Art der Installation abweichen.
- Das Säubern der Register muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das angemessene Methoden verwendet, um eine Beschädigung der Lamellen oder Rohre zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, einen Mindestbestand der häufigsten Ersatzteile auf Lager zu halten, um die regelmäßige Wartung ausführen zu können (d. h. Filter). Wenden Sie sich an Ihre lokale Lennox-Vertretung, um Unterstützung bei der Aufstellung einer Teileliste für Ihren Gerätetyp zu erhalten.
- Jedes Mal, wenn Messinstrumente an die Service-Öffnungen angeschlossen werden, MÜSSEN die Zugangsöffnungen auf Lecks überprüft werden.
- Bei jeglichen größeren Austauscharbeiten (Ventilator, Motor, Klappe, Verdichter) wenden Sie sich am besten an Ihren Lennox-Vertreter, der ihnen einen umfassenden technischen Service bietet.



Aufgabe	Betriebsmodus	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich vor Winter	geschätzte Zeit (Min.)
Filter reinigen oder austauschen: Einwegfilter oder mit Metallrahmen.	Einwegfilter durch neue austauschen. Schmutz absaugen oder ausblasen. Waschen und sorgfältig trocknen. Filtermedium austauschen, wenn erforderlich. Ein voller Filter mindert die Leistung des Gerätes. DAS GERÄT DARF NICHT OHNE FILTER BETRIEBEN WERDEN.	o				20
Sichtkontrolle des Ölstands	Überprüfen Sie den Ölstand visuell am Schauglas auf der Seite des Verdichtergehäuses.	0				2
Positionsüberprüfung der Kurbelwannenheizung.	Überprüfen Sie, ob der Heizwiderstand korrekt und fest um den Verdichterkörper sitzt.	o				2
Prüfen der Riemenspannung. Prüfen, ob die Riemenscheibe fest sitzt.	Riemenspannung prüfen (Info im IOM) Riemen bei Bedarf austauschen. Prüfen, ob die Riemenbefestigungsschraube festgezogen ist.	o				10
Lager des Radialventilators überprüfen	Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung. Drehen Sie das Ventilatorrad von Hand und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche. Lager benötigen keine Schmierung, müssen jedoch eventuell nach 10.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.	o				10
Stromaufnahme überprüfen	Stromaufnahme aller drei Phasen überprüfen und mit den in den Schaltplänen angegebenen Nennwerten vergleichen.		0			15
Rauchmelder überprüfen	Starten Sie das Gerät. Lösen Sie den Rauchmelder durch Bewegen eines Magneten um den Detektorkopf aus. Gerät und Regelung zurücksetzen.		0			5
Climatic-Regler, Sollwerte und Variablen überprüfen	Siehe Inbetriebnahmeblatt; Überprüfen Sie, ob alle Sollwerte gemäß dieses Dokuments eingerichtet sind.		0			15
Uhrzeiteinstellungen überprüfen	Überprüfen Sie die Uhrzeit und das Datum des Reglers.		o			5
Die Position und den festen Sitz der Kühlbauteile überprüfen	Systematisch alle Anschlüsse und Befestigungen des Kältekreislaufs prüfen. Achten Sie auf Ölspuren und führen Sie ggf. eine Leckageprüfung aus. Überprüfen Sie, ob die Betriebsdrücke mit den auf dem Inbetriebnahmeblatt angegebenen Werten übereinstimmen.		0			30
Luftmengensicherheitsschalte r überprüfen (falls vorhanden)	Zuluftventilator abschalten. Der Fehler muss innerhalb von 5 Sekunden erkannt werden.			0		
Frostschutz an Warmwasserheizregister überprüfen				[]		5
3-Wegeventil an Warmwasserheizregister überprüfen	Raumtemperatur-Sollwert um 10°C über der tatsächlichen Temperatur erhöhen. Funktion des Kolbens prüfen. Er muss sich vom Ventilkopf weg bewegen. Regleung zurücksetzen.			0		5
Funktion des Economiser- Antriebs prüfen	Alle Befestigungen und Antrieb prüfen. Stoppen Sie das Gerät über die Regelung. Die Frischluftklappe muss schließen. Gerät starten; die Frischluftklappe sollte öffnen.			0		5
Kühlungs-Vierwegeventil überprüfen	Erhöhen Sie den Raumtemperatur-Sollwert um 10°C, während das Gerät im Kühlmodus läuft. Das Gerät muss in den Wärmepumpenmodus umschalten. Regelung zurücksetzen.			0		5
Festen Sitz aller elektrischen Anschlüsse überprüfen	Fahren Sie das Gerät herunter, überprüfen Sie alle Schrauben, Klemmen und elektrischen Anschlüsse und ziehen Sie sie fest. Achten Sie besonders auf die Netzleitungen und die Niederspannungs-Regelungskabel.			0		30



Aufgabe	Betriebsmodus		vierteljährlich	halbjährlich	jährlich vor Winter	geschätzte Zeit (Min.)
HD-/ND-Sicherheitsschalter überprüfen	Druckanzeigen an den zu prüfenden Kreisen anschließen. Axialventilator herunterfahren und abwarten, bis der HD-Schalter den Verdichter abschaltet: 29 bar (+1/-0) Autom. Rücksetzen 22 bar (+ - 0,7) Ventilatoren wieder anschließen. Schalten Sie den Radialzuluftventilator ab und warten Sie darauf, dass der ND-Schalter abschaltet. 0,5 bar (±0,5) Rücksetzen 1,5 bar (±0,5).			0		15
Außenventilatoren und Ventilatorschutzgitter überprüfen	Überprüfen Sie den Zustand der Ventilatorblätter und alle Ventilatorschutzgitter und Schutzvorrichtungen.				o	5
Position aller Messfühler überprüfen	Korrekte Position und Funktion aller Messfühler prüfen Die im Regelsystem angegebenen Werte prüfen. Sensor austauschen, wenn erforderlich.				o	5
Alle Frischluftgitter überprüfen und ggf. reinigen	Frischluftgitter prüfen (sofern vorhanden). Bei Verschmutzung oder Beschädigung vom Gerät abnehmen und mit Hochdruckreiniger mit Wasser reinigen. Gitter nach dem Trocknen wieder anbauen.				o	5
Kondensatablauf, Innen- und Außenregister reinigen (entsprechend der lokalen Vorschriften)	Register visuell auf Verschmutzung prüfen. Wenn sie nicht zu stark verschmutzt sind, kann eine Reinigung mit einer weichen Bürste ausreichen (WARNUNG: Lamellen und Kupferleitungen sind sehr empfindlich! Jegliche Schäden reduzieren die Leistung des Gerätes). Bei starker Verschmutzung ist eine gründliche industrielle Reinigung mit einem Entfettungsmittel erforderlich. (Beauftragen Sie einen externen Dienstleister.)				o / []	1 Stunde mit Reinigung
Elektroheizung auf übermäßige Korrosion überprüfen	Trennen Sie das Gerät vom Netz; ziehen Sie die Elektroheizung aus dem Heizmodulkasten und überprüfen Sie die Widerstände auf Korrosion; Widerstände ggf. Austauschen.				o	1 Stunde mit Austausch
Schwingungsdämpfer auf Verschleiß überprüfen.	Überprüfen Sie die Schwingungsdämpfer an den Verdichtern und an dem Radialventilator visuell. Bei Beschädigung austauschen.				o	1 Stunde mit Austausch
Kühlkreislauf auf Spuren von Säure im Öl überprüfen	Entnehmen Sie dem Kühlkreislauf eine Ölprobe.				0	
Glykolkonzentration im Warmwasserheizregisterkreisl auf überprüfen	Prüfen Sie die Glykolkonzentration im Druckwasserkreis. (eine Konzentration von 30% ergibt einen Schutz bis zu ca15°C) Überprüfen Sie den Kreislaufdruck.				0	30
Abtauzyklus mit Umkehr des 4-Wegeventils überprüfen.	Schalten Sie das Gerät in den Wärmepumpenmodus. Ändern Sie den Sollwert so, dass der Standard- Abtaumodus erhalten wird und reduzieren Sie die Zykluszeit auf den MinWert. Funktionieren des Abtauzyklus prüfen.				D	30
Gasbrennermodul auf Korrosion überprüfen	Ziehen Sie den Brenner heraus, um Zugang zu den Rohren zu bekommen (siehe Gasbrennerabschnitt im IOM).				0	30
Gasbrenner fegen und reinigen	Brenner und Gebläserad mit einer Bürste reinigen. Abgaskanal und Abgaskasten reinigen. Staub vom Motorgehäuse abwischen. Brennerlufteinlassklappen reinigen. Leitbleche aus den Rohrleitungen herausziehen und Rohrleitungen reinigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE ABGASKASTENDICHTUNG				0	30
Kontrollen der Gaszufuhrdrücke / -anschlüsse	Siehe Gasbrennerabschnitt im IOM für nähere Einzelheiten.				[]	15
Einstellungen des Gasregelventils	Siehe Gasbrennerabschnitt im IOM für nähere Einzelheiten.				0	30
Gasbrenner- Sicherheitsschalter überprüfen	Siehe Gasbrennerabschnitt im IOM für nähere Einzelheiten				0	30



ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gilt die Gewährleistung nur für Konstruktionsfehler, die innerhalb eines Jahres (Gewährleistungsfrist) auftreten.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der Inbetriebnahme der Dachklimazentrale, jedoch spätestens sechs Monate nach der Lieferung.

KORROSIONSGARANTIE

Bedingungen für die zehnjährige Korrosionsgarantiefrist für das Gehäuse der Dachklimaanlage:

Lennox übernimmt eine 10-jährige Garantie gegen Korrosion für alle ab Mai 1991 hergestellten Dachklimageräte. Die Gewährleistung beginnt mit dem Tage der Lieferung des Gerätes.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Wenn die Korrosion des Gehäuses durch äußeren Schaden, beispielsweise Kratzer, hervorragende Teile, Abschabungen, Stöße usw., verursacht wurde.
- 2. Wenn das Gehäuse im Rahmen der Wartungsarbeiten oder von einem Fachunternehmen nicht regelmäßig gesäubert wurde.
- 3. Wenn das Gehäuse nicht vorschriftsmäßig gesäubert und gewartet wurde.
- 4. Wenn die Rooftop-Anlage an einem Ort oder in einer Umgebung installiert wurde, der/die bekannterweise Korrosion ausgesetzt ist, und vom Eigentümer der Anlage keine spezielle Schutzschicht aufgetragen wurde. Die Art der Schutzschicht muss von einem kompetenten, unabhängigen Unternehmen nach einer Untersuchung des Standorts empfohlen worden sein.
- Obwohl die LENNOX-Beschichtung sehr korrosionsbeständig ist, gilt die Garantie nicht für Rooftop-Geräte, die weniger als 1.000 m vom Meer installiert werden.

Anmerkung: Mit Ausnahme des Gehäuses fallen die übrigen Komponenten der Maschine unter die Gewährleistung im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

UNTERSCHIED ZWISCHEN GEWÄHRLEISTUNG UND WARTUNG

Die Gewährleistung gilt nur, wenn für die Anlage ab dem Datum der Inbetriebnahme ein Wartungsvertrag besteht und wenn die Arbeiten gemäß diesem Wartungsvertrag ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Der Wartungsvertrag muss mit einem kompetenten Fachunternehmen abgeschlossen werden.

Werden während der Gewährleistungszeit Komponenten repariert, verändert oder ausgetauscht, bedeutet dies nur eine Verlängerung der Materialgewährleistungsfrist.

Die Wartung muss vorschriftsmäßig durchgeführt werden.

Für ein nach Ablauf der Gewährleistungsfrist geliefertes Ersatzteil wird dieselbe Gewährleistung wie ursprünglich gewährt. Es gelten dieselben Gewährleistungsbedingungen.

Im Rahmen eines Vertrags empfehlen wir vier Wartungen pro Jahr (alle drei Monate), vor dem Start jeder Heiz-/ Klimatisierungssaison, damit die Anlage während der verschiedenen Betriebsbedingungen überprüft werden kann.



CERTIFICATION



N° QUAL/2001/15834c

LENNOX FRANCE DIVISION DE LGL FRANCE

CONCEPTION, FABRICATION ET CESSION INTERNE D'UNITES AUTONOMES DE CLIMATISATION DITES "ROOF TOP".

DESIGN, MANUFACTURING AND INTERNAL TRANSFER
OF INDEPENDENT AIR CONDITIONING UNITS CALLED "ROOF TOP".

2, rue Lavoisier ZI de Longvic BP 60 F-21602 LONGVIC CEDEX

AFAQ AFNOR Certification certifie que pour les activités et les sites référencés ci-dessus toutes les dispositions mises en œuvre pour répondre aux exigences requises par la norme internationale ;

AFAQ AFNOR Certification certifies that all the arrangements covering the above mentioned activities and locations are established to meet the requirements of the international standard:

ISO 9001: 2000

ont été examinées et jugées conformes. have been examined and found conform.

2006-01-20

(année/mois/jour)

It est valable jusqu'au* It is valid until*

2009-01-23

(year/month/day)

Le Directeur Général d'AFAQ AFNOR Centification

J. BESLIN

11 -1

E. MOUTON

"Suff acquestion notifies write temps per MNG AFMR (profiliation of Textropoles dissipred childrens, \$\text{if} \text{price} price committee (a) danger (increased in the price committee) and a light for \$\text{in} \text{ loss for the last per described in the last set of the committee of the price committee (a) of the committee of the committee

APAG APAGE CERTIFICATION - BUREAUX : 116. ANNUE ARISTIDE BREAND - 8P 40 / F-02204 BAGARDER CEDEX - SAS AN CAPTOAL DE 18.187/000 EUROS - RCS BUREAUX 8 470 674 002

DOWNSHILA D





5lte Industriel de LONGVIG ZI de LONGVIC - BP 60 21602 LONGVIG - France

Telephone: +33 (0)3 80 77 41 41 Fax: +33 (0)3 80 66 66 35 Site industriel de MIONS ZI Les MEURIERES - BP71 69750 MIONS

Telephone: +33 (0)4 72 23 20 20 Fax: +33 (0) 4 78 20 07 76

DECLARATION DE CONFORMITE DU CONSTRUCTEUR Conformément

à la Directive européenne « Equipement sous pression » 97/23/CE,

CE CONFORMITY DECLARATION As defined by « Pressure equipment » Directive 97/23/EC,

LGL France SA, ZI Les Meurières - 69780 Mions - France

La société soussignée certifie sous sa seule responsabilité que l'ensemble de nos fabrications de roof top désignés par les types suivants :

The company hereby declare, under its own responsibility, that the entire roof top range which designations are:

FCK FHK FGK FDK
FXK
FCM FHM FGM FDM
BCK BHK BGK BDK
BAC BAH BAG BAM

Qui contiennent des fluides frigorigènes classés en groupe 2 (R407C et R410A), Which are containing refrigerating fluids classified in group 2 (R407C & R410A).

Sont conformes aux dispositions de la Directive « Equipements sous pression », 97/23/CE Is in compliance with the requirements of « Under pressure equipments » directive, 97/23/EC:

Catégorie Category : II

Module d'évaluation Evaluation Module : D1

Organisme notifié Notified body : Bureau VERITAS

17 bis, place des reflets - La DEFENSE 2 - 92400 Courbevoie.

Sont conformes aux dispositions de la Directive - Are in compliance with the requirements of

- « Machines », 98/37/CE « Machinery », 98/37/EC
- « Basse Tension », 73/23/CEE modifiée « Low voltage », 73/23/EEC amended
- « CEM», 2004/108/CEE « EMC », 2004/108/EEC
- « Appareils à gaz », 90/396/CEE modifiée « Gas machines », 90/396/EEC amended

Ces produits sont fournis avec un marquage de conformité.

The products are provided with a marking of conformity.

Date: 08/04/08

V. HEYDECKER Directeur des sites de Longvic et Mions

LENNOX France, Division climatisation de LGL France

Siège social : LGL France – 21 « Les Meunères » - 8P71 – 69780 MIONS – France Société anonyme au capital de 308 616 120F – RCS LYON B 306 528 115 – N° IDENTIFICATION TVA FR 56 306 528 115 – APE 292F





AFAD AFNOR Confession
11. no Francis de Presione
50571-LA FRANC SANT-OUNS Codes
10571-LA FRANC SANT-OUNS Codes
1053-L46-11.37-00-Feb: (30)-1-46-11.39-40
Sto Internet. http://www.micro.evif.com

MARQUE NF - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

CERTIFICAT COMPOSANT NF-SSI



Organisme mandaté

Conide Austroné Malvellance Incendie Sécurité se

CA-MLE se: 8 Paice Boulmos -75017 PAICE

20 (20) 1.53 89 00 40 - Pair (20) 1.44 63 40 60

File Internet Pair Janes Service en



Nature et date de la décision Reconduction du 01/04/2007 N° d'identification : DAD 013 J0

DATE DE FIN DE VALIDITE 31/12/2009

La Société : FINSECUR 52 rue Paul LESCOP

92000 NANTERRE France

Correspondent CNMIS SAS José CAMPO: Tél.: 01.53.89.00.48 Pour son usine de : NANTERRE - France

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : Détecteur autonome déclencheur

Référence commerciale : LOTUS I W2C

Marque commerciale : FINSECUR

Type : 2 - Non secourn

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste:

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF S61-961 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SS1;
- que le produit est associable, en tant que matériel principal, à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

Elément sensible : Non intégré au boitier

Nombre de circuits de détection :
Nombre de points de détection par circuit :
Tension de commande nominale :
24 V

Puissance maximale de commande : 1 W
 Divers : Fonction diagnotic des dysfonctionnements

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification, le Directeur Général Délégué

Copes RESLIN

Pour le CNMIS sas. le Président

Denis CLUZEL

CURITE CERTIFIES

Accreditation N° 5-0015 Ponée disponible

CNASS - Complian material principal EAD - Eablito per AFAQ AFACE Complianae in 67 89 2007

BALTIC R410A-IOM-0708-G

Seite 127



_Certificat





Certificat de conformité à la norme EN 54-7

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

Délivré conformément au décret de transposition N°92-647 du 5 juillet 1992, modifié par le décret N° 5-1051 du 20 septembre 1995 concement l'aptitude à l'usage des produits de construction et 4 l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction 89/105/CEE du 21 septembre 1988 amendée par la Directive S3/58/CEE du 22 juillet 1993.

Organisme de certification :

AFAQ AFNOR Certification

Numéro d'identification :

0333

Adresse:

11, rue Francis de Pressensé F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Société Adresse FINSECUR SA

52, rue Paul LESCOP

92000 NANTERRE - FRANCE

Lieu de fabrication :

52, rue Paul LESCOP - 92000 NANTERRE - FRANCE

Description du produit :

Identification du produit certifé (référence)	Désignation du produit seion la norme (classification)	Utilisation Du produit	Numéro de dossier
CAP 100	Détecteur Optique de Fumée	- Classe L - Ponctuel - Socie de référence S100	CE 075-05-066

Le produit mentionné (les produits mentionnés) ci-dessus fait (font) l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine d à des essais réalisés sur des échantilions prélevés sur le lieu de fabrication conformément à un programme d'essais préétabl.

AFAQ AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ce(s) produit(s). Finspection initiale du site de production et du contrôle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation et une acceptation du contrôle de production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concernant l'attestation de conformité et les opérations décrites dans l'atmere ZA de la norme EN 64-7 ont été appliquées et que le produit remplé foutes les exigences imposées. Il permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat :0333 CPD 075 127

Conditions et période de validité du certificat : 30 mars 2011

Ce cartificat a été délivré pour la première fois le 31 mars 2006. Il reste valable jusqu'à son annulation ou son retrait à la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de production ou de contrôle de production.

Date d'émission du certificat : le 31 mars 2006

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

AFAG AFNOR

Subjet : 11 avvenue Francis sie Pressense : 93921 Sacci-Denie La Pierre Gades - Francis Burston : 118 anterial Africhie Briend : SP 40 - 92224 Bagneux Gedex - Francis Ist, : + 23 (0)1 46 11 37 00 - Francis - 33 (0)1 48 11 30 40 certification(Pallog africhi de pressent) - 23 (0)1 48 11 30 certification(Pallog africhi de pressent) - 23 (0)1 48 11 30 certification(Pallog africhi de pressent) - 23 (0)1 48 11 30 certification(Pallog africhi de pressent) - 23 (0)1 48 11 30 certification(Pallog africhi de pressent) - 23 (0)1 48 11 30 certification(Pallog africhi de pressent)









PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA06-0191

Valable 5 ans à compter du 02 juin 2006

Matériau présenté par

CAMFIL SAS

Usine de Saint-Martin Longueau

ZI route d'Avrigny

60722 PONT-SAINTE-MAXENCE

FRANCE

Marque commerciale

G 300

Description sommaire

Media filtrant composé de fibres 100% polyester

non ignifugées.

Epaisseur nominale : 20 mm.

Masse surfacique nominale : 198 g/m².

Coloris: blanc.

Nature de l'essal

Essai au Brûleur Électrique

Essais Complémentaires

Classement:

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) ; Non limitée a priori compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA06-0191 annexé.

Ce procès verbul atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 02 juin 2006

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Gildas CREACH

Bruce LE MADEC

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procés-verbal de classement ou de l'ensemble procés-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOELE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

S4, evenue Jean-Jacobs - Champo-bur Milme - BF 2 - F-21427 Marrie-Ib-Valle Coder 2 Till. | C1 64 68 64 12 - Fax | C1 64 68 54 79 - E-mat | desf.cots /r





184



DEPARTEMENT SECURITE STRUCTURES ET FEU Réaction au feu

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA05-0065

Valable 5 ans à compter du 17 février 2005

Matériau présenté par

HOLLINGSWORTH & VOSE EUROPE

Ikaroslaan 19 1930 ZAVENTEM BELGIQUE

Marque commerciale

A100GN / HF 6165 S

Description sommaire

Média filtrant en fibres de verre liées par une résine

acrylique.

Masse surfacique nominale : 63 g/m².

Epaisseur nominale: 0,6 mm.

Coloris: blanc.

Nature de l'essai

Essai au Brûleur Électrique

Classement:

M1

÷

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori (média filtrant non répénérable)

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA05-0065 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumés aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article. L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 17 février 2005

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Olivier BRAULT

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procés-verbal de classement ou de l'ensemble procés-verbal de classement et rapport d'essals annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84, pretrio Jean-Jaude - Champi-sur-Alame - EP 2 - F-77-62 Micros-to-Valde Codes 2 Tel.: 01 04 06 04 12 - Fee : 01 04 68 84 79 - E-max : ded-extit 9







DEPARTEMENT SECURITE STRUCTURES ET PEU Réaction au feu

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Seion l' arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilots agréé du Ministère de l'intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA05-0491

Valable 5 ans à compter du 30 novembre 2005

Matériau présenté par

SAINT GOBAIN ISOVER

18 Avenue d'Alsace

Les Miroirs

92400 COURBEVOIE

FRANCE

Marque commerciale

CLIMAVER 202 - FIB-AIR ISOL

Description sommalre

Fautre en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique thermodurcissable), revêtu sur une face d'une feuille d'aluminium renforcée d'une grille de verre tri directionnelle. Le complexe aluminium est contrecollé à l'aide d'une colle polyéthylène.

Masse volumique nominale de la laine de verre : 30 kg/m3.

Epaisseurs nominales : 25 à 50 mm.

Masse surfacique nominale du complexe : 103 g/m².

Nature de l'essai

Essai par rayonnement avec joint simulé suivant

avis CECMI en date du 08 avril 1993. Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur

Classement:

MO

Le Technicien Responsable de l'essai

Nicotas ROURE

valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA65-0491 annexé.

Ce procès vurbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantiflon soumis aux essais et ne préjupe pas dos caractéristiques de produits similaires, il ne constitue donc pos une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du gode de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 30 novembre 2005

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de dissement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

PARIS-MARNE-LA-VALIÉE-GRENORLE-MANTES-BOPHA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU SATIMENT

SA, proces Jest-Jeuria - Change our etting - EP 2 - F77447 Manner (MISSA Cedex 2 Val. - On da 42 pa ex - Front Of Sa 55 ba 75 - Event - Sant Article







PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Seion l'errêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/89, medifié)

Nº RA07-0502

Valable 5 ans à compter du 05 décembre 2007

Matériau présenté par

SAINT GOBAIN ISOVER 18 avenue d'Alsaco 92400 LA DEFENSE

FRANCE

Marque commerciale

CLIMAVER 274 OU PRIMITIF 2V MO

Description sommaire

Panneau en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique thermodurcissable) revêtu sur la face apparente d'un volle de verre noir et sur l'autre face d'un volle de verre jaune renforcé par des fils de verre.

Masses volumiques nominales de la laine de verre : 50 à 62 kg/m3.

.

Epaisseurs nominales : 25 à 40 mm. Coloris de la laine de verre : jaune.

Nature de l'essal

Essai par reyonnement

Détermination de la chaleur de combustion (PCS)

Classement :

MO valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori. compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA07-502 annexé.

Ce procès verbal attests uniquement des caractéristiques de l'échantillon souths aux nousis et ne préjuge pas des consetéristiques de produits similaires. Il na constitue denc pas une contrication de produits au sens de l'article L 118-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1904.

Champs-sur-Marne, le 05 décembre 2007

Le Technicien esponsable de l'essei

David BETTOTA

Le Responsable de l'activité Réaction au Feu

Martial BONHOMME

Sont squies autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement on do l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essals annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIRGE SOCIAL > SA AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX Z TEL. (33) C1 54 68 64 12 | FAX. (33) C1 84 58 8479 | www.cestb.fr

MARKE-LA-VALLEE | PARIS | DRENGBLE | NANTES | SUPHIA-ANTIPOLIS







(« Gas appliances » 90/396 EEC Directive) (Directive 90/396/CEE « Appareils à gaz »)

Numéro: 1312BO3925 (rév. 4)

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance : CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

- Manufactured by : LENNOX FRANCE
Fabriqué par : Z.I. LONGVIC - BP 60
F-21602 LONGVIC CEDEX

Trade mark and model(s):
Marque commerciale et modéle(s)

LENNOX

BG-B20 - BG-B33 - BG-C20
 BG-C46 - BG-D33 - BG-D60

> BG-E60 - BG-E120

> BG-BM20 - BG-BM33 - BG-CM20 - BG-CM46
> BG-DM33 - BG-DM60 - BG-EM60 - BG-EM120

Kind of the appliance : Genre de l'appareil : GAS AIR HEATER UNIT FOR ROOF TOP (B22)
MODULE DE CHAUFFAGE POUR CLIMATISEURS DE
TOITURE (B22)

- Type designation :

BG-B20

Désignation du type :

Pays de destination	Pressures (mbar) Pressions (mbar)	Categories Catégories
FR	20/25 ; 37	II2Er3P
BE	20/25 ; 37	12EB ; 13P
PT-CH-ES-GB-CZ-GR-IE	20;37	II2H3P
DE	20 ; 50	12E ; 13P
DK-SE-IT-CZ-EE-LT-LV	20	I2H
NL	25 ; 37-50	II2L3P
HU	30 ; 50	13P
CY-MT	50	I3P
SI-SK	20 ; 37 ou 50	II2H3P
PL	20	12E
PL	36	I3P
SE	37	13P
CZ	20;37	II2H3P

is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » directive 90/396/EEC . est conforme aux exigencies essentielles de la directive "Appareils à gaz" 90/396/CEE.

CERTIGAZ Le Directeur Général

Paris le : 21/09/2007

Yannick ONFROY Rev. 4: 1312893925 du 2003/07/01

CERTIGAZ SAS - 62 rue de Courcelles - F75008 PARIS - www.certigaz.fr



Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062

ATTESTATION D'APPROBATION DE SYSTEME DE QUALITE CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

N° CE-PED-D1-LNX 001-05-FRA-revA

BUREAU VERITAS S.A., agissant dans le cadre de sa notification (numéro d'organisme notifié 0062), atteste que le système de qualité appliqué par le fabricant pour l'inspection finale et les essais des équipements sous pression identifiés ci-après, a été examiné selon les prescriptions du module D1 de l'annexe III de la directive "Equipements sous pression" N° 97/23/CE et est conforme aux dispositions correspondantes de la directive.

BUREAU VERITAS S.A., acting within the scope of its notification (notified body number 0062), attests that the quality system operated by the manufacturer for final inspection and testing of the pressure equipment identified hereunder has been examined against the provisions of annex III, module D1, of the Pressure Equipment directive n° 97/23/EC, and found to satisfy the provisions of the directive which apply to it.

Fabricant (Nom) / Manufacturer (Name): LENNOX France

Adresse / Address: 2 Rue Lavoisier, 21602 LONGVIC , FRANCE

Marque commerciale / Branding name: LENNOX

Description des équipements / Equipment description: Climatiseurs de type "ROOFTOP"

Identification des équipements concernés (liste en annexe le cas échéant) / Identification of equipment concerned (list attached where necessary) :

Voir liste en annexe Motif de la révision : Extension famille

Cette attestation est valable jusqu'au (MM/JJ/AAAA) / This certificate is valid until (MM/DD/YYYY) : 06/13/2008

Le maintien de l'approbation est soumis à la réalisation par le Bureau Veritas des audits, essais et vérifications seion le contrat signé par le fabricant et le Bureau Veritas.

The approval is conditional upon the surveillance audits, tests and verifications to be carried out by Bureau Veritas, as per the provisions stated in the agreement signed by both the manufacturer and Bureau Veritas.

Cette attestation est présumée nulle et le fabricant supportera seul les conséquences de son utilisation, si les assurances - données par le fabricant lors de la demande d'intervention - en matière (a) d'application de son système qualité approuvé, (b) de conformité de son équipement au type et (c) d'inspection et d'essais des produits finis se révérent inexactes et, de manière générale, si le fabricant ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par la directive n° 97/23/CE du 29 mai 1997 telle que transposée dans le(s) droit(s) national(aux) applicable(s).

This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system, (b) conformity of the equipment with the type and (c) inspection and tests on the final product, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive or 97/23/EC of 29 may 1997 as transposed in the applicable law(s).

Etabli à / Made at	Le (MM/JJ/AAAA) / On (MM/DD/YYYY)	Signé par / Signed by	Signature (Signature
DIJON	07/05/2006	Christian Boitelle	(3 (DUON) E)
e Concosistroment / Rossis	tration code: 2006/201.13,122	MB/D	

La présente attestation est soumise aux Conditions Générales de Service de Bureau Veritas jointes à la demande d'intervention signée par le demandeur. This certificate is subject to the terms of Bureau Veritas General Conditions of Service attached to the agréement signed by the applicant.

1/2

Copyright Bureau Veritas - 09/2005 PV / 221 File No : BV DJN 405354 http://www.bureauveritas.com/ped



Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062

ANNEXE à l'attestation d'approbation de système de qualité ANNEX to the certificate of quality system approval

N° CE-PED-D1-LNX 001-05-FRA-revA

Liste des équipements concernés List of the concerned equipment

Produits standards

Gammes Modèles

FLEXY:

FCA, FHA, FGA, FDA, 50 à 200

> FCK, FHK, FGK, FDK 50 à 300

FXA, FXK (4 volets) 25 à 200

Flexy (à condensation) 50 à 190 FLEXY 2 (R410 A) : FCM, FHM, FGM, FDM 85 à 230

BALTIC:

Version mono-circuit et bi-circuit,

BCK, BHK, BGK, BDK 020-025-030-035-040-045-050-060-070



www.lennoxeurope.com

BELGIEN, LUXEMBURG

www.lennoxbelgium.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

www.lennox.cz

FRANKREICH

www.lennoxfrance.com

DEUTSCHLAND

www.lennoxdeutschland.com

GROSSBRITANNIEN

www.lennoxuk.com

NIEDERLANDE

www.lennoxnederland.com

POLEN

www.lennoxpolska.com

PORTUGAL

www.lennoxportugal.com

RUSSLAND

www.lennoxrussia.com

SLOWAKEI

www.lennoxdistribution.com

SPANIEN

www.lennoxspain.com

UKRAINE

www.lennoxrussia.com

ANDERE LÄNDER

www.lennoxdistribution.com

Lennox arbeitet kontinuierlich an der weiteren Verbesserung der Produktqualität. Daher können die technischen Produktdaten, Nennleistungsangaben und

Abmessungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden, ohne dass sich daraus Haftungsansprüche ergeben.

Unsachgemäße Installations-, Einstell-, Änderungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten können zu Sach- und Personenschäden führen.

Installations- sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Installations- und Wartungspersonal ausgeführt

